

Manual de *Instrucciones*



SPDE CXP

Sembradora Directa Especial

 **BALDAN**

INTRODUCCIÓN

Agradecemos la preferencia y queremos felicitarle por la excelente elección que acaba de hacer, pues usted ha adquirido un producto fabricado con la tecnología **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.**

Este manual le guiará en los procedimientos que se requieren desde su adquisición hasta los procedimientos operativos de uso, seguridad y mantenimiento.

BALDAN asegura que entregó este implemento al distribuidor completo y en perfectas condiciones.

El distribuidor se responsabilizó por la guardia y conservación durante el período que permaneció en su poder, así como por el montaje, reajustes, lubricación y revisión general.

En el acto de la entrega técnica el distribuidor debe orientar al cliente usuario sobre mantenimiento, seguridad, sus obligaciones en eventual asistencia técnica, el estricto cumplimiento del acuerdo de garantía y la lectura del manual de instrucciones.

Cualquier solicitud de asistencia técnica durante el período de garantía debe ser realizada en el distribuidor en que se adquirió.

Reiteramos la necesidad de leer atentamente el certificado de garantía y el cumplimiento de todos los puntos de este manual, pues actuando así estará aumentando la vida de su implemento.



Manual de *Instrucciones*



SPDE CXP

Sembradora Directa Especial

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.
CNPJ: 52.311.347/0009-06
Insc. Est.: 441.016.953.110



Escanea el Código QR en la
plaqueta de identificación de su
equipo y acceda a este Manual
de Instrucciones en internet.

 **BALDAN**

ÍNDICE

| | |
|--|----------------|
| GARANTÍA | 8 |
| <i>Garantía del Producto</i> | 8 |
| INFORMACIÓN GENERAL | 9 |
| <i>Propietario</i> | 9 |
| NORMAS DE SEGURIDAD | 10 - 12 |
| ADVERTENCIAS | 13 |
| COMPONENTES | 14 |
| <i>SPDE CXP - Sembradora Directa Especial (Figura 01)</i> | 14 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 15 |
| MONTAGEM | 16 |
| <i>Montaje del Cabezal de Enganche (Figuras 02/03)</i> | 16 |
| <i>Montaje de la Rueda Compactadora (Figura 04)</i> | 17 |
| <i>Montaje del Depósito de Granos Finos (Pastura) - Opcional (Figuras 05/06)</i> | 17 - 18 |
| <i>Montaje del Marcador de Línea Frontal Opcional (Figura 07/08/09)</i> | 19 - 20 |
| <i>Montaje del Transporte Lateral Mecánico - Opcional (Figuras 10/11/12/13)</i> | 21 |
| <i>Montaje del Transporte Lateral Hidráulico - Opcional (Figuras 14/15/16/17/18/19/20)</i> | 22 - 24 |
| ENGANCHE | 25 |
| <i>Acoplamiento al Tractor (Figura 21)</i> | 25 |
| NIVELACIÓN | 26 |
| <i>Nivelación de la Sembradora (Figura 22)</i> | 26 |
| TRANSPORTE | 27 |
| <i>Procedimiento p/ Transporte (Figuras 23/24/25/26)</i> | 27 |
| TRABAJO | 28 |
| <i>Procedimiento p/ Trabajo (Figuras 27/28/29/30)</i> | 28 |
| TRABAJO / TRANSPORTE | 29 |
| <i>Sistema de Fijación y Articulación de las Ruedas (Figura 31)</i> | 29 |
| <i>Uso de la Escalera (Figuras 32)</i> | 29 |
| SEPARACIONES | 30 |
| <i>Separación entre Líneas</i> | 30 |
| <i>Número de Líneas Pares (Figura 33)</i> | 30 |
| <i>Número de Líneas Impares (Figura 34)</i> | 30 |
| <i>Tablas de Separaciones en Milímetros (Tablas 02)</i> | 31 |
| <i>Nuevas Separaciones (Figuras 35/36/37)</i> | 32 - 33 |
| REGULACIONES | 34 |
| <i>Regulagem de los Marcadores de Línea (Figura 39)</i> | 34 |
| <i>Regulagem de los Discos de los Marcadores de Línea (Figura 40)</i> | 35 |
| <i>Regulación de la Barra de los Marcadores de Línea (Figura 41)</i> | 35 |
| <i>Sistema de Terminación (Figura 42)</i> | 36 |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS | 37 |
| <i>Regulación de las Semillas (Figuras 43/44)</i> | 37 - 38 |

| | |
|--|-----------|
| Regulación para Distribución de Semillas (Figuras 45)..... | 38 - 39 |
| Para Calcular la Cantidad de Fertilizante y Semillas por Ha o AA Se debe:..... | 39 |
| Regulación de la Distribución del Depósito de Granos Finos (Pastura) - Opcional (Figuras 46 / Tabla 04)..... | 40 |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE | 41 |
| Conductor de Fertilizante Sistema Independiente (Figuras 47/48)..... | 41 |
| Conductor de Fertilizante Sistema Fertisystem - Opcional (Figuras 49/50) | 42 |
| Speed Box (Figura 51)..... | 43 |
| Regulación para Distribución de Fertilizante (Figura 52)..... | 43 |
| Tabla de Distribución de Fertilizante por Hectárea 20/31 - SPDE CXP (Tabla 05) | 44 |
| Tabla de Distribución de Fertilizante por Hectárea 31/20 - SPDE CXP (Tabla 06) | 45 |
| CÁLCULO | 46 |
| Cálculo Práctico para Distribución de Fertilizante | 46 |
| Prueba Práctica para Medir la Cantidad de Distribución de Fertilizante y Semillas | 47 |
| LÍNEAS DE SIEMBRA | 48 |
| Modelos de Líneas Opcionales (Figuras 53)..... | 48 - 52 |
| REGULACIONES DE LAS LÍNEAS | 53 |
| Regulación de Presión de los Resortes (Figura 54 / Tabla 07)..... | 53 |
| Limitadores (Tabla 08)..... | 54 |
| Aro o Anillo Limitador de Profundidad (Figura 55) | 54 |
| Regulación de la Rueda Compactadora en "V" (Figura 56)..... | 54 |
| Regulación de la Rueda Compactadora de Hierro - Opcional (Figuras 57)..... | 55 |
| Regulación del Disco de Corte Ranurado o Liso (Figuras 58) | 56 |
| Regulación del Ángulo y Profundidad de la Rueda Limitadora de Profundidad (Figuras 59) | 56 |
| Regulación de la Rueda Compactadora - Opcional (Figuras 60)..... | 57 |
| Regulación de los Limpiadores del Disco Doble (Figura 61)..... | 57 |
| OPERACIÓN | 58 |
| Contrapesos (Figuras 62 / Tabla 09)..... | 58 |
| Recomendaciones para Operación | 59 |
| MANTENIMIENTO | 60 |
| Presión de los Neumáticos (Figura 63) | 60 |
| Lubricación..... | 60 |
| Tabla de Grasas y Equivalentes (Tabla 10)..... | 60 |
| Lubricar Cada 10 Horas de Trabajo (Figuras 64) | 61 - 62 |
| Lubricar Cada 30 Horas de Trabajo (Figuras 65) | 63 |
| Lubricar Cada 60 Horas de Trabajo (Figuras 66) | 63 |
| Lubricar Cada 200 Horas de Trabajo (Figuras 67) | 64 |
| Tensión de las Correas (Figura 68)..... | 64 |
| Tensor Oscilante (Figura 69) | 64 |
| Mantenimiento Operativo (Tabla 11) | 65 |
| Cuidados | 65 - 66 |

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| Limpieza General | 66 |
| Conservación de la sembradora | 66 - 67 |
| Limpieza del Conductor Fertisystem (Figuras 70) | 68 |
| Tubo de mantenimiento para Conductor Fertisystem (Figuras 71) | 69 |
| Tubo Bloqueador para Conductor Fertisystem (Figuras 72) | 70 |
| Resorte y Tapas (Opcionales) Conductor Fertisystem (Figuras 73)..... | 70 |
| OPCIONALES | 71 |
| Carro de la Rueda Compactadora Cpl Hierro (Figuras 74)..... | 71 |
| Ruedas Compactadoras Cpl (Figuras 75)..... | 71 |
| Aro Limitador con Limpiador (Figuras 76)..... | 72 |
| Kit Conjunto Para Transporte Lateral Mecánico (Figura 77) | 73 |
| Kit Conjunto Para Transporte Lateral Hidráulico (Figura 78) | 73 |
| Depósito de Granos Finos Cpl (Figura 79) | 74 |
| Sistema de Marcador de Línea con Baliza Cpl (Figura 80) | 74 |
| Sistema ETD (Tabla de dosificación electrónica) (Figura 81) | 75 |
| MANUAL ETD | 76 |
| Presentación..... | 76 |
| Montaje de los imanes en el eje principal | 77 |
| Montaje del sensor de velocidad | 77 |
| Instalación del sensor de velocidad | 78 |
| Identificación..... | 78 |
| Menu de configuración | 79 |
| Calibración del sensor | 79 |
| Máquina | 80 |
| Calibración del sensor | 81 |
| Tasa de semilla | 81 |
| Tasa de fertilizante | 81 - 82 |
| Cálculo total | 82 |
| Calibrar fertilizante..... | 82 - 83 |
| F3 Contador de horas..... | 84 |
| F4 Hectómetro..... | 84 |
| Menu de configuración | 85 |
| Calibración del sensor | 85 - 86 |
| Máquina | 86 - 87 |
| Tiempo por encima de la velocidad máxima..... | 87 |
| IDENTIFICACIÓN | 88 |
| Identificación del Producto (Figuras 82)..... | 88 |
| ANOTACIONES..... | 89 |
| CERTIFICADO | 90 |
| Certificado de Garantía..... | 90 - 92 |

GARANTÍA DEL PRODUCTO

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, garantiza el funcionamiento normal de los productos al distribuidor por un período de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega que consta en la factura de venta del distribuidor al primer consumidor final.

Durante este período es responsabilidad de **BALDAN** reparar defectos de material y/o fabricación, quedando a cargo del distribuidor los gastos de mano de obra, transporte y otros costos.

Durante el período de garantía la solicitud y reemplazo de eventuales partes defectuosas debe ser realizada en el distribuidor de la región, que enviará la pieza defectuosa para análisis en **BALDAN**.

De no ser posible este procedimiento y habiendo sido agotadas todas las posibilidades de resolución por parte del distribuidor, el mismo debe solicitar el apoyo de la Asistencia Técnica de **BALDAN**, a través de formulario específico enviado a los distribuidores.

Después del análisis por parte de la Asistencia Técnica de **BALDAN**, de las piezas reemplazadas, y constatado que no se trató de un problema de garantía, los costos relacionados al reemplazo serán responsabilidad del distribuidor, así como los costos de material, viaje incluyendo estadía y alimentación, accesorios, lubricante utilizado y otros gastos derivados de la solicitud a la Asistencia Técnica, quedando la empresa **BALDAN** autorizada a efectuar la respectiva facturación a nombre del distribuidor.

Cualquier reparación a ser realizada por parte del distribuidor en el producto que se encuentra dentro del plazo de garantía, sólo será autorizada por **BALDAN** mediante presentación previa de presupuesto describiendo piezas y mano de obra a ser ejecutada.

Este acuerdo pierde su validez si el producto es sometido a reparaciones o modificaciones realizadas por agentes o distribuidores que no pertenezcan a la red **BALDAN**, así como la aplicación de piezas o componentes no originales del producto adquirido por el usuario.

Esta garantía se anula si se constata que el defecto o daño es consecuencia del uso indebido del producto, el incumplimiento de las instrucciones o la inexperiencia del operador.

Queda establecido que la presente garantía no cubre neumáticos, depósitos de polietileno, cardanes, componentes hidráulico, etc., que son componentes garantizados por sus fabricantes.

Los defectos de fabricación y/o material, objeto de este acuerdo de garantía, no constituyen, de ninguna manera, motivo para rescisión de contrato de compraventa, o indemnización de cualquier naturaleza.

BALDAN se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejorar las características técnicas de sus productos, sin previo aviso, y sin represente obligación de proceder de esta manera con los productos fabricados anteriormente.

INFORMACIÓN GENERAL

PROPIETARIO

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, no se responsabiliza por ningún daño causado por accidente derivado de uso, transporte o almacenamiento inapropiado o incorrecto de su implemento, ya sea por negligencia y/o inexperiencia de cualquier persona.

Sólo personas que tienen el conocimiento completo del tractor y el implemento deben realizar el transporte y la operación de los mismos.

BALDAN no se responsabiliza por ningún daño provocado en situaciones imprevisibles o ajenas al uso normal del implemento.

El manejo incorrecto de este equipo puede resultar en accidentes graves o fatales. Antes de colocar el equipo en funcionamiento, lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual. Asegúrese que la persona responsable por la operación está capacitada respecto al manejo correcto y seguro. Asegúrese además que el operador leyó y comprendió el manual de instrucciones del producto.



NR-31 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA SILVICULTURA, MANEJO FORESTAL Y ACUICULTURA.

Esta Norma Reguladora tiene como objetivo establecer los principios que deben considerarse en la organización y el ambiente de trabajo, compatibilizando la planificación y el desarrollo de las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, manejo forestal y acuicultura, con la seguridad, salud y medio ambiente del trabajo.

SR. PROPIETARIO U OPERADOR DEL EQUIPO.

Lea y cumpla atentamente lo dispuesto en la NR-31.

*Para más información visite el sitio web y lea por completo la NR-31.
<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>*



ESTE SÍMBOLO INDICA UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE. SIEMPRE QUE USTED LO ENCUENTRE EN ESTE MANUAL, LEA CON ATENCIÓN LA MENSAJE A SEGUIR Y PRESTE ATENCIÓN PARA EVITAR LAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTES PERSONALES.

ATENCIÓN



- Lea el manual de instrucciones atentamente para conocer las prácticas de seguridad recomendadas.

ATENCIÓN




- Comience a operar el tractor sólo cuando esté debidamente acomodado en el mismo y con el cinturón de seguridad abrochado.

ATENCIÓN



- No trabaje con el tractor si existe una tendencia a que su parte frontal se levante; añada pesas o lastres a la misma o a las ruedas delanteras.

ATENCIÓN



- Existe riesgo de lesiones graves por volcar el vehículo al trabajar en terrenos inclinados.
- Evite el exceso de velocidad.

ATENCIÓN



- No transporte personas sobre el tractor o el equipo.

ATENCIÓN




- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su equipo, asegúrese que el mismo esté debidamente detenido. Evite ser atropellado.

NORMAS DE SEGURIDAD

NORMAS DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN




- Al hacer cualquier trabajo en la transmisión de la sembradora, desactive los piñones.
- No realice ajustes con la sembradora en movimiento.

⚠ ATENCIÓN



- No permita que haya personas sobre la sembradora al operarla.
- No permanezca sobre las plataformas con la sembradora en movimiento.

⚠ ATENCIÓN




- Manténgase siempre alejado de los elementos activos de la sembradora (discos); los mismos son afilados y pueden provocar accidentes.
- Al realizar cualquier operación en los discos, utilice guantes de seguridad en las manos.

⚠ ATENCIÓN



- El aceite hidráulico trabaja bajo presión y puede causar graves lesiones si hay fugas. Compruebe periódicamente el estado de conservación de las mangueras. Si hay indicios de fuga, reemplácelas de inmediato.
- Antes de conectar o desconectar las mangueras hidráulicas alivie la presión del sistema, accionando el mando con el tractor apagado.

⚠ ATENCIÓN



- Al buscar una posible fuga en las mangueras, utilice un pedazo de cartón o madera, nunca use las manos.
- Evite el contacto del fluido con la piel.



ESTE SÍMBOLO INDICA UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE. SIEMPRE QUE USTED LO ENCUENTRE EN ESTE MANUAL, LEA CON ATENCIÓN LA MENSAJE A SEGUIR Y PRESTE ATENCIÓN PARA EVITAR LAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTES PERSONALES.

! ATENCIÓN**16**
km/h

• Durante el transporte de esta sembradora, no supere los 16km/h o 10 MPH de velocidad, evitando riesgos de daños y accidentes.

10
MPH**! ATENCIÓN**


• Nunca realice soldaduras en la llanta con el neumático colocado; el calor puede causar el aumento de la presión de aire y provocar la explosión del neumático.

• Al inflar el neumático colóquese al lado del mismo, nunca frente a este.


! ATENCIÓN

• No realice ajustes con la sembradora en movimiento.

• Al hacer cualquier trabajo o ajuste en la sembradora, apague el tractor.

**! ATENCIÓN**

- Compruebe el nivel de aceite diariamente.
- Cambie el aceite de la caja de velocidad (Speed Box) después de las primeras 30 horas de trabajo y, posteriormente, cada 1500 horas, utilizando siempre aceite mineral ISO VG 150 a 40° C (cantidad de aceite utilizada 1,8 litros).
- Utilice sólo fusible original de fábrica, ya que sólo éste tiene dureza controlada.



ESTE SÍMBOLO INDICA UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE. SIEMPRE QUE USTED LO ENCUENTRE EN ESTE MANUAL, LEA CON ATENCIÓN LA MENSAJE A SEGUIR Y PRESTE ATENCIÓN PARA EVITAR LAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTES PERSONALES.

NORMAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

- 01 -  Al operar el equipo no permita que haya personas ubicadas muy cerca o encima del mismo.
- 02 -  Al realizar cualquier tarea de montaje y desmontaje en los discos, utilice guantes en las manos.
- 03 -  No utilice ropa suelta ya que puede atascarse o quedar atrapada en el equipo.
- 04 -  Al poner en marcha el motor del tractor, asegúrese de estar debidamente sentado en el asiento del operador y conocer a fondo el manejo correcto y seguro tanto del tractor como del implemento. Coloque siempre la palanca de cambios en la posición neutral, apague el mando de la toma de fuerza y coloque los mandos del sistema hidráulico en la posición neutral.
- 05 -  No encienda el motor en espacios cerrados o sin ventilación adecuada, ya que los gases de escape son nocivos para la salud.
- 06 -  Al maniobrar el tractor para el acoplamiento del implemento, asegúrese de contar con el espacio necesario y que no haya personas muy cercanas. Realice siempre las maniobras en una marcha baja y encuéntrese preparado para frenar de emergencia.
- 07 -  No realice ajustes con el implemento en funcionamiento.
- 08 -  Al trabajar en terrenos inclinados proceda con cuidado buscando mantener siempre la estabilidad necesaria. En el caso de comienzo de desequilibrio reduzca la aceleración y gire las ruedas del tractor en el sentido de la pendiente del terreno.
- 09 -  Conduzca siempre el tractor a velocidades compatibles con la seguridad, especialmente en los trabajos en terrenos accidentados o pendientes. Mantenga el tractor siempre con una marcha puesta.
- 10 -  Al conducir el tractor en rutas o carreteras, mantenga los pedales del freno acoplados y utilice señalización de seguridad.
- 11 -  No trabaje con el tractor si existe una tendencia a que su parte frontal se levante; añada pesas o lastres a la misma o a las ruedas delanteras.
- 12 -  Al salir del tractor coloque la palanca de cambios en la posición neutral y accione el freno de estacionamiento.
- 13 -  Bebidas alcohólicas o algunos medicamentos pueden provocar la reducción de los reflejos y afectar las condiciones físicas del operador. Por lo tanto, nunca opere este equipo bajo el efecto de estas sustancias.
- 14 -  Lea o explique todos los procedimientos anteriores al usuario que no pueda leerlas.

En caso de duda póngase en contacto con el departamento de Postventa
Teléfono: 0800-152577 / Correo electrónico: posvenda@baldan.com.br

**SPDE CXP
SEBRADORA DIRECTA ESPECIAL**

- 1- Montante
- 2- Varilla del resorte
- 3- Regulador
- 4- Soporte de las Mangueras
- 5- Ojal o grillete
- 6- Cabezal de enganche
- 7- Mangueras Hidráulicas
- 8- Cilindro de accionamiento de las líneas
- 9- Conductor Telescópico
- 10- Speed Box
- 11- Línea
- 12- Soporte de Apoyo
- 13- Disco de Corte
- 14- Cilindro de accionamiento de los Neumáticos
- 15- Contenedor de Manual
- 16- Neumáticos
- 17- Regulador de Semillas
- 18- Plataforma
- 19- Pasamanos de la Plataforma
- 20- Depósito de Fertilizante
- 21- Depósito de Granos




Figura 01

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tabla 01

| Modelo | Nº de Líneas | Ancho Útil (mm) | Ancho Total (mm) | Ancho de Trabajo (mm) | Capac. Depósito de Fertilizante (L) | Capac. Depósito de Granos (L) | Capac. Depósito de Granos Finos (L) | Peso Aproximado (kg) | Potência Aproximada (Hp) |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| SPDE CXP 3000 | 16 | 2550 | 3592 | 2720 | 660 | 564 | 64 | 3431 | 75 - 95* |
| SPDE CXP 4000 | 20 | 3230 | 4272 | 3400 | 810 | 700 | 72 | 3830 | 95 - 110* |
| SPDE CXP 5000 | 24 | 3910 | 4952 | 4080 | 972 | 836 | 88 | 4250 | 115 - 130* |

Profundidad de Trabajo (mm) 0 - 120
 Altura Libre (mm) 1850
 Separación mínima entre Líneas (mm) 170
 Cantidad de Agua en los Neumáticos (L) 3/4"
 Longitud Total (mm) 3600
 Eje 12.4 x 28 x 6 L

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para siembra pudiendo haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

BALDAN se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejorar las características técnicas de sus productos, sin previo aviso, y sin represente obligación de proceder de esta manera con los productos fabricados anteriormente. Las especificaciones técnicas son aproximadas e informadas en condiciones normales de trabajo.


Las **SPDE CXP** vienen prácticamente montadas de fábrica, restando sólo montar algunos componentes, los cuales deben instalarse de acuerdo con las indicaciones a continuación:

MONTAJE DEL CABEZAL DE ENGANCHE (FIGURAS 02/03)

Para montar el cabezal de enganche (1) en la sembradora **SPDE CXP**, proceda de la siguiente manera:

- 1- Coloque el cabezal de enganche (1) en la posición de trabajo, retirando los (2), pernos (3) que fueron colocados para transportar la sembradora.

Figura 02



- 2- A continuación, introduzca el regulador (4) en el cabezal de enganche (1), fijándolo con el perno (5) y el pestillo de bloqueo con argolla (6) y en el soporte del montante (7) con el perno (8) y el pestillo de bloqueo con argolla (9).




Figura 03

Ⓞ IMPORTANTE

Antes de iniciar el montaje del cabezal (1), busque un lugar adecuado para facilitar la identificación de los componentes y el montaje del cabezal.

MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE DE LA RUEDA COMPACTADORA (FIGURA 04)

Para montar el soporte de la rueda en "V" (1), proceda de la siguiente manera:

- 1- Acople el soporte de la rueda en "V" (1) en la línea (2), fijándolo a través de los tornillos (3), arandelas de presión (4) y tuercas (5).




Figura 04

NOTA


Repita el procedimiento anterior para montar las otras líneas de la sembradora.

MONTAJE DEL DEPÓSITO DE GRANOS FINOS (PASTURA) OPCIONAL (FIGURAS 05/06)

Para montar el depósito de granos finos (1), proceda de la siguiente manera:

- 1- Primero fije las chapas (2) en el soporte del depósito (3) a través de los tornillos (4), arandelas lisas (5), arandelas de presión (6) y tuercas (7).

Figuras 05



MONTAJE DEL DEPÓSITO DE GRANOS FINOS (PASTURA) OPCIONAL - CONTINUACIÓN (FIGURAS 05/06)

- 2- A continuación, fije el depósito de granos finos (1) en las chapas (2) a través de los tornillos (8), arandelas lisas (9), arandelas de presión (10) y tuercas (11).
- 3- Fije el tensor (12) en el soporte del depósito (3) a través de la arandela lisa (13), arandela de presión (14) y tuerca (15).
- 4- A continuación, fije el tensor (16) a través del tornillo (17), arandela lisa (18), arandela de presión (19) y tuerca (20).
- 5- Coloque la correa (21) entre los engranajes del depósito de granos finos y del eje de la semilla, tense la correa a través de los tensores (12 y 16).
- 6- Fije la cubierta de protección (22) en las chapas (2) a través de los tornillos (23), arandelas lisas (24), arandelas de presión (25) y tuercas mariposa (26).
- 7- Para finalizar, acople la manguera (27) a la caja distribuidora (28).




Figura 06

⚠ ATENCIÓN

Al finalizar el montaje del depósito de granos finos (1), haga una revisión general de la sembradora, compruebe que no haya objetos (tuercas, tornillos u otros) dentro de los depósitos. Vuelva a apretar todos los tornillos y tuercas, revise todos los pernos, pasadores y pestillos y controle todas las mangueras.


MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE DEL MARCADOR DE LÍNEA FRONTAL OPCIONAL (FIGURAS 07/08/09)

Para montar el marcador de línea frontal (opcional), proceda de la siguiente manera:

- 1- Fije el soporte (1) en el montante (2) a través de los tornillos (3), arandelas de presión (4) y tuercas (5).
- 2- A continuación, fije la baliza (6) en el soporte (1) a través de los bujes (7), tornillos (8), arandelas de presión (9) y tuercas (10).
- 3- Introduzca la barra (11) en la baliza (6) fijándola con el tornillo (12).
- 4- Fije los cilindros hidráulicos (13) en la baliza (6) a través del perno (14), arandela lisa (15) y pasador (16) y los vástagos de los cilindros hidráulicos con el perno (17), arandela lisa (18) y pestillo (19).
- 5- Para finalizar, fije la correa (20) a través de la arandela de presión (21) y tornillo (22).



NOTA

Al terminar el montaje del marcador de línea frontal derecho, repita el procedimiento anterior para montar el marcador de línea frontal izquierdo.

Al finalizar el montaje de los marcadores, realice el montaje 18 del sistema hidráulico de acuerdo con las instrucciones de la próxima página.

Figura 07

MONTAJE DEL MARCADOR DE LÍNEA FRONTAL OPCIONAL - CONTINUACIÓN (FIGURAS 07/08/09)

Una vez montados los marcadores de línea, realice el montaje del sistema hidráulico procediendo de la siguiente manera:

- 1- Fije la válvula (23) en el montante (24) a través de los tornillos (25), arandelas de presión (26) y arandelas lisas (27).
- 2- A continuación, acople las mangueras hidráulicas (28 y 29) en la válvula (23).
- 3- Posteriormente, acople las mangueras hidráulicas (28 y 29) en los cilindros hidráulicos (30 y 31).
- 4- Para finalizar, acople las mangueras hidráulicas (32) al tractor.




Figura 09

⚠ ATENCIÓN

*Evite accidentes provocados por la acción intermitente de los marcadores de línea.
Al accionar la sembradora asegúrese que no haya personas bajo los marcadores de línea o en el radio de acción de los mismos.*

MONTAJE




Figura 08

📌 NOTA

El marcador de línea se utiliza sólo cuando la sembradora está con el Kit CPD. Para cultivo de grano fino no utiliza el marcador de línea.


MONTAJE

MONTAJE DEL TRANSPORTE LATERAL MECÁNICO - OPCIONAL (FIGURAS 10/11/12/13)

Para montar el transporte lateral mecánico (opcional) en la **SPDE CXP**, proceda de la siguiente manera:

- 1- Primero retire las tuercas (1) y reemplace los tornillos (2) de la rueda (3) por los tornillos (4) del embalaje.
- 2- A continuación, instale el acoplamiento (5), coloque nuevamente las tuercas (1) y vuelva a apretarlas.
- 3- Para finalizar, coloque las contratuercas (6) del embalaje.

Figura 10



- 8- Fije el soporte del transporte lateral (15) en el montante (16) a través de la chapa (17), tornillos (18), arandelas y tuercas (19). A continuación, instale el vástago con el neumático (20) a través del perno (21) y pestillo (22).

⚠ ATENCIÓN

Para bajar o levantar el soporte del transporte lateral (20), levante la sembradora a partir del sistema hidráulico del tractor.





Figura 12


- 4- Coloque el cabezal de enganche para el transporte lateral (7) en el acoplamiento (5), a través del perno (8) y pestillo (9).
- 5- Acople el brazo inferior del tractor en el soporte "A" del cabezal a través del perno (10) y pestillo (11).
- 6- Acople el 3º punto del tractor (12) en el soporte "B" del cabezal a través del perno (13) y pestillo (14).
- 7- Luego, con la ayuda de la palanca reguladora "C", acople el brazo inferior del tractor en el perno "D" del cabezal.

Figura 11



- 9- Una vez acoplados los neumáticos, levante el cabezal (23) fijándolo con el perno (24) y el pestillo (25) para el transporte lateral de la sembradora.

Figura 13



MONTAJE DEL TRANSPORTE LATERAL HIDRÁULICO OPCIONAL (FIGURAS 14/15/16/17/18/19/20)

Para montar el transporte lateral hidráulico (opcional) en la SPD-E CXP, proceda de la siguiente manera:

- 1- Primero retire las tuercas (1) y reemplace los tornillos (2) de la rueda (3) por los tornillos (4) del embalaje.
- 2- A continuación, instale el acoplamiento (5), coloque nuevamente las tuercas (1) y vuelva a apretarlas.
- 3- Para finalizar, coloque las contratuercas (6) del embalaje.
- 4- Coloque el cabezal de enganche para el transporte lateral (7) en el acoplamiento (5), a través del perno (8) y pestillo (9).
- 5- Acople el brazo inferior del tractor en el soporte "A" del cabezal a través del perno (10) y pestillo (11).
- 6- Acople el 3º punto del tractor (12) en el soporte "B" del cabezal a través del perno (13) y pestillo (14).
- 7- Luego, con la ayuda de la palanca reguladora "C", acople el brazo inferior del tractor en el perno "D" del cabezal.




Figura 14

- 4- Coloque el cabezal de enganche para el transporte lateral (7) en el acoplamiento (5), a través del perno (8) y pestillo (9).




Figura 15

MONTAJE

MONTAJE DEL TRANSPORTE LATERAL HIDRÁULICO OPCIONAL - CONTINUACIÓN (FIGURAS 14/15/16/17/18/19/20)

- 8- Posteriormente, fije el soporte de articulación (15) en el montante (16) a través de la chapa (17), tornillos (18), arandelas y tuercas (19).




Figura 14

- 9- A continuación, acople el soporte de la rueda (20) en el soporte de articulación (15), fijándolo a través de la arandela y tuerca (21).




Figura 15

- 10- Luego fije la parte trasera del cilindro hidráulico (22) en el soporte de articulación (15) a través del perno (23), arandela lisa (24) y pasador (25) y el vástago en el soporte de la rueda (20) a través del perno (25), arandela lisa (26) y pasador (27).

⚠ ATENCIÓN

Preste atención en la colocación del perno (25) para que el pestillo (27) no quede del lado del neumático.




Figura 17





Figura 16


- 11- A continuación, acople el neumático (28) en el soporte de la rueda (20) fijándolo a través de los tornillos (29) y tuercas (30).

MONTAJE DEL TRANSPORTE LATERAL HIDRÁULICO OPCIONAL - CONTINUACIÓN (FIGURAS 14/15/16/17/18/19/20)


- 12- Acople la válvula (31) en el soporte de articulación (15), fijándolo a través de los tornillos (32), arandelas de presión (33) y arandelas lisas (34).

*Figura 19*

- 13- A continuación, coloque el soporte de los terminales (35) en el montante (16) fijándolo a través de la abrazadera (36), arandelas de presión (37) y tuercas (38).

*Figura 18*

- 14- Una vez acoplados los neumáticos, levante el cabezal (23) fijándolo con el perno (24) y el pestillo (25) para el transporte lateral de la sembradora.

*Figura 20***MONTAJE**


ENGANCHE

ACOPLAMIENTO AL TRACTOR (FIGURA 21)

Antes de acoplar la sembradora al tractor, asegúrese que el mismo esté equipado con el juego de pesas o lastres en su parte frontal o en las ruedas delanteras para que no se levante. Las ruedas traseras darán al tractor mayor estabilidad y tracción al suelo. Para acoplar la sembradora, proceda de la siguiente manera:

- 1- Aproxime cuidadosamente el tractor marcha atrás a la sembradora, prestando atención al uso de los frenos.
- 2- Luego, nivele el cabezal de enganche (1) de la sembradora en relación a la barra de tiro del tractor a través del regulador (2). A continuación, aproxime cuidadosamente el tractor marcha atrás a la sembradora, prestando atención al uso de los frenos.
- 3- Acople el cabezal de enganche (1) al tractor, fijándolo a través del perno de acoplamiento (3) y pestillo (4).
- 4- Posteriormente, conecte el resto de las mangueras (5) en el acople rápido del tractor, **como se muestra en la figura 21.**

Figura 21



⚠ ATENCIÓN

Antes de conectar o desconectar las mangueras hidráulicas, apague el motor y alivie la presión del sistema hidráulico accionando completamente las palancas de mando. Al aliviar la presión del sistema, asegúrese que no haya nadie cerca de la zona de operación del equipo.

🔄 IMPORTANTE

Busque un lugar seguro y de fácil acceso para acoplar la sembradora, y hágalo siempre en marchas bajas y a baja velocidad.

NIVELAMENTO DA SEMEADORA (FIGURA 22)

Al finalizar el acoplamiento de la **SPDE CXP**, realice la nivelación de la misma, procediendo de la siguiente manera:

- 1- Coloque el tractor y la sembradora en un lugar plano.
- 2- A continuación, levante completamente las líneas accionando los cilindros hidráulicos.
- 3- Posteriormente, realice la nivelación de la sembradora a través del regulador (1).




Figura 22

NIVELACIÓN

NOTA
La regulación de la nivelación varía de acuerdo con el modelo de tractor.

TRANSPORTE

PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE (FIGURAS 23/24/25/26)

Antes de transportar la sembradora, proceda de la siguiente manera:

- 1- Recoja el soporte de apoyo (1) y fíjelo con el perno (2) y pestillo (3).

IMPORTANTE

No transporte la sembradora cargada, ya que esto podría dañarla. Recomendamos abastecerla sólo en el lugar de trabajo. Si por cualquier motivo la sembradora permaneciera en el campo, recomendamos cubrirla con lona impermeable para evitar la humedad.




Figura 23

- 3- Accione completamente los cilindros (8) de la rueda y cierre la válvula (9); a continuación, alivie la presión de los mismos.




Figura 25

- 2- A continuación, levante las líneas a través del accionamiento total de la carrera de los cilindros y coloque el pestillo (4) en los vástagos de los cilindros centrales (5) sujetándolos con el perno (6) y pestillo (7).




Figura 24

- 4- Antes de transportar la sembradora, asegúrese que esté nivelada en relación al suelo; de lo contrario, nivéla a través del regulador (10) del cabezal.




Figura 26

ATENCIÓN

No transporte la sembradora sin antes realizar todos los procedimientos descritos.

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO (FIGURAS 27/28/29/30)

Antes de comenzar a trabajar con la sembradora, proceda de la siguiente manera:

- 1- Recoja el soporte de apoyo (1) y fíjelo con el perno (2) y pestillo (3).
- 2- Con la sembradora baja, compruebe que esté nivelada en relación al suelo; de lo contrario, nivélela a través del regulador (4) del cabezal.




Figura 27

- 3- A continuación, coloque el anillo limitador (5) en los cilindros de la rueda (6), limitando la presión de la sembradora sobre las líneas.




Figura 29



ATENCIÓN

De ser necesario, utilice también el anillo limitador (5) en los cilindros de las líneas (7) para limitar la profundidad.



IMPORTANTE

De ser necesario, utilice también el anillo limitador (5) en los cilindros de las líneas (7) para limitar la profundidad.

De ser necesario, disminuya o aumente la presión de los resortes sobre las líneas, dependiendo del tipo de terreno, cobertura y dureza del mismo.



NOTA

Para verificar as combinações e os modelos de anéis limitadores que acompanham a semeadora, consulte a tabela 08 da página 54.




Figura 28




Figura 30

TRABAJO

TRABAJO / TRANSPORTE

SISTEMA DE FIJACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS RUEDAS (FIGURA 31)

Los sistemas de fijación y articulación (1) de los neumáticos aseguran que los mismos no se vean afectados por la presión de los resortes sobre el suelo, permitiéndoles oscilar y seguir las irregularidades del terreno, evitando que la distribución del fertilizante y las semillas sea interrumpida.

- 1- Para permitir que los neumáticos oscilen, retire el perno (2) y pestillo (3) de ambos lados de la máquina haciendo que el sistema quede libre.

ATENCIÓN

*Para transportar la sembradora, coloque el perno (2) y el pestillo (3).
Para trabajar con la sembradora, retire el perno (2) y el pestillo (3).*




Figura 31

USO DE LA ESCALERA (FIGURAS 32)

La escalera plegable (1) debe usarse sólo para abastecer o realizar el mantenimiento de los depósitos de la SPDE CXP. Antes de utilizar la escalera plegable (1), asegúrese que la sembradora esté detenida y el tractor apagado.

ATENCIÓN

No permanezca en la escalera mientras la sembradora esté en uso o siendo transportada.


No trabaje o transporte la sembradora con la escalera abierta.

No transporte personas sobre la plataforma, escalera o cualquier otra parte de la sembradora. Ignorar estas advertencias puede resultar en graves accidentes o incluso la muerte.


IMPORTANTE

Siempre utilice la escalera plegable (1) para acceso o abastecimiento del depósito. La escalera plegable (1) está de acuerdo con las normas NBR.

Figuras 32



*Posición para abastecimiento
ou mantenimiento del depósito*



*Posición para trabajo
o transporte*

SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS

Las sembradoras modelo **SPDE CXP**, se entregan con separación de 170mm entre líneas para la siembra de arroz, trigo, avena y otros, pudiendo ser suministradas con nuevas separaciones de acuerdo con el tipo de cultivo deseado.

NÚMERO DE LÍNEAS PARES (FIGURA 33)

Marque el centro del chasis de la **SPDE CXP** y, tomando como referencia el intervalo deseado de separación, establezca los puntos de las dos primeras líneas desplazándose la mitad de dicho intervalo hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha. A continuación, partiendo de estas líneas, realice el montaje de las siguientes líneas con la separación deseada.




Figura 33

NÚMERO DE LÍNEAS IMPARES (FIGURA 34)

Fije una línea en el centro del chasis de la **SPDE CXP** y, partiendo de esta, realice el montaje de las restantes líneas con la separación deseada.




Figura 34

**NOTA**

En la página a continuación usted encuentra las posibles separaciones, teniendo en cuenta las instrucciones anteriores para montar la cantidad de líneas pares o impares.

SEPARACIONES**⚠ ATENCIÓN**

Para separaciones mayores (soja u otros), de ser posible, utilice sólo las líneas paralelas.

SEPARACIONES

TABLAS DE SEPARACIONES EN MILÍMETROS (TABLAS 02)

Las sembradoras modelo **SPDE CXP**, se entregan con separación de 170mm entre líneas para la siembra de arroz, trigo, avena y otros, pudiendo ser suministradas con nuevas separaciones de acuerdo con el tipo de cultivo deseado.

| Modelo | Nº de Líneas | Separación (mm) | Ancho Útil (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SPDE CXP 3000 | 3 | 1455 | 2550 |
| | 4 | 970 | |
| | 5 | 727 | |
| | 8 | 415 | |
| | 9 | 363 | |
| | 12 | 264 | |
| | 16 | 170 | |

| Modelo | Nº de Líneas | Separación (mm) | Ancho Útil (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SPDE CXP 4000 | 4 | 1196 | 3230 |
| | 5 | 897 | |
| | 7 | 598 | |
| | 10 | 398 | |
| | 14 | 276 | |
| | 17 | 224 | |
| | 20 | 170 | |

| Modelo | Nº de Líneas | Separación (mm) | Ancho Útil (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SPDE CXP 5000 | 4 | 1423 | 3910 |
| | 5 | 1067 | |
| | 6 | 854 | |
| | 7 | 712 | |
| | 9 | 534 | |
| | 12 | 388 | |
| | 13 | 356 | |
| | 15 | 305 | |
| | 17 | 267 | |
| | 24 | 170 | |

Tablas 02

NUEVAS SEPARACIONES (FIGURAS 35/36/37/38)

Para obtener nuevas separaciones entre líneas en la **SPDE CXP**, de ser necesario, retire algunas líneas para aumentar la separación, procediendo de la siguiente manera:

- 1- Levante la sembradora a través del accionamiento del cilindro hidráulico (1).




Figura 35

- 2- A continuación, baje los soportes de apoyo (2) y fíjelos con el perno (3) y pestillo (4).




Figura 36

- 3- Retire los tornillos (5), arandelas y tuercas (6) del soporte de la varilla del resorte, la manguera de fertilizante (7) y la de las semillas (8). A continuación afloje los tornillos (9), arandelas y tuercas (10), retire la abrazadera (11) y la línea completa (12) jalándola hacia atrás.




Figura 37

⚠ ATENCIÓN


Antes de cambiar las separaciones de las líneas, asegúrese que la sembradora está debidamente apoyada.

SEPARACIONES

SEPARACIONES

NUEVAS SEPARACIONES - CONTINUACIÓN (FIGURAS 35/36/37/38)

- 4- Posteriormente, cierre las salidas de fertilizante de las líneas que no serán utilizadas, colocando en los conductores de fertilizante (14) los tapones (15), sujetándolos con las presillas (16).
- 5- A continuación, cierre las entradas de fertilizante dentro del depósito colocando las tapas (17) en las líneas que no serán utilizadas.
- 6- Para finalizar, cierre las salidas de semillas con la tapa (18), desplazándola hasta cerrar totalmente la caja distribuidora de semillas (19).



⚠ ATENCIÓN

Repita el procedimiento anterior para las salidas de todas las líneas que no serán utilizadas.

REGULACIÓN DE LOS MARCADORES DE LÍNEA (FIGURA 39)

La regulación de los marcadores de línea es importante para obtener una siembra con separación uniforme, haciendo que la línea del extremo de la sembradora tenga la misma separación de la última línea sembrada, facilitando futuras operaciones. Para regular los marcadores de línea, proceda de la siguiente manera:

- 1- Primero se debe conocer la separación entre líneas, el número de líneas a utilizar en la operación y la trocha delantera del tractor. Utilice la fórmula a continuación, de acuerdo con el ejemplo.

EJEMPLO: Para una siembra con 17 líneas en la sembradora, separación de 0,26 m y trocha delantera del tractor de 1,43 m, encuentre:

Fórmula:
$$D = \frac{E \times (N+1) - B}{2}$$

DÓNDE:

- E = Separación entre líneas (mts)
- N = Número de líneas de la sembradora
- B = Trocha delantera del tractor
- D = Distancia del marcador

Resuelva:
$$X = \frac{0,26 \times 18 - 1,43}{2}$$

D = 1,62 metros

NOTA

El marcador de línea se utiliza sólo cuando la sembradora tenga el Kit CPD. Para cultivos de grano fino no se utiliza el marcador de línea.

- 2- Regule el disco del marcador de línea a 1,62 m desde el centro de la primera línea de siembra.
- 3- Los marcadores de línea son secuenciales, baja uno y a continuación el otro, por lo tanto, si durante la siembra existe la necesidad de interrumpir el trabajo antes de terminar la línea, accione la válvula de los marcadores de línea para continuar trabajando con el marcador del lado correcto.

IMPORTANTE

En el caso de cambio de tractor, el cálculo y la regulación deben realizarse nuevamente.

Para bajar nuevamente el marcador de línea del mismo lado es necesario accionar la válvula dos veces.



ATENCIÓN

Evite accidentes provocados por la acción intermitente de los marcadores de línea. Al accionar la sembradora asegúrese que no haya personas bajo los marcadores de línea o en el radio de acción de los mismos.




Figura 39

REGULACIONES

REGULACIONES

REGULACIÓN DE LOS DISCOS DE LOS MARCADORES DE LÍNEA (FIGURA 40)

Los discos (1) de los marcadores de línea (2) permiten regulación angular para facilitar el trabajo de demarcación en el suelo.

Para regular los discos (1) de los marcadores de línea (2), proceda de la siguiente manera:

- 1- Afloje la tuerca (3) y gire el disco (1) a la posición deseada.
- 2- A continuación, vuelva a apretar la tuerca (3) fijando el disco (1) en la posición deseada.




Figura 40



ATENCIÓN

Antes de hacer cualquier regulación en el marcador de línea, asegúrese que el mismo se encuentre apoyado en el suelo, con la sembradora detenida y el tractor apagado.

REGULACIÓN DE LA BARRA DE LOS MARCADORES DE LÍNEA (FIGURA 41)

Los marcadores de línea (1) permiten regulación de la distancia para ajuste de acuerdo al número de líneas, separación y trocha del tractor. Para regular la distancia del marcador de línea (1), proceda de la siguiente manera:

- 1- Afloje el tornillo (2) y desplace la barra (3) a la posición deseada.
- 2- A continuación, vuelva a apretar el tornillo (2) fijando la barra (3) en la posición deseada.




Figura 41



IMPORTANTE

Para saber la distancia a la que debe regularse el marcador de línea, realice el cálculo con las instrucciones de la página anterior

SISTEMA DE TERMINACIÓN (FIGURA 42)

La **SPDE CXP** sale de fábrica con el sistema de terminación que permite realizar la siembra con sólo uno de los lados de la sembradora, es decir, la mitad de las líneas. Para accionar el sistema de terminación, proceda de la siguiente manera:




Figura 42

- 1- Primero, levante completamente la sembradora.
- 2- A continuación, recoja el lado de la sembradora que no utilizará para sembrar y cierre la válvula de presión de las líneas (1) correspondiente al lado inactivo.
- 3- Para finalizar, baje la sembradora y comience a trabajar.



ATENCIÓN


Para volver a trabajar con los 2 lados de la sembradora, realice el procedimiento inverso, esta vez abriendo la válvula.

REGULACIONES

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

REGULACIÓN DE LAS SEMILLAS - PARTE I (FIGURAS 43/44)

La **SPDE CXP** cuenta con cajas distribuidoras de semillas (1), que disponen de 03 (tres) puntos de regulación utilizados de acuerdo con el tamaño de cada tipo de semilla, a saber:



Figuras 43

| | |
|---|----------------------------------|
| Punto 01 - Para semillas pequeñas: | Trigo, arroz, avena e similares. |
| Punto 02 - Para semillas medianas: | Soja, arroz, guisantes, etc. |
| Punto 03 - Para semillas grandes: | Soja, etc. |


Tabla 04

ATENCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede provocar daños a las semillas y/o modificación en la cantidad de semillas distribuidas.


La regulación de la distribución de semillas es realizada a través del volante (2), para lo cual, proceda de la siguiente manera:

- 1- Jale el volante (2) hacia delante, desbloqueándolo.




Figuras 44

- 2- A continuación, gire el volante (2) en el sentido "A" o "B", ajustando la escala de dosificación (3) al valor encontrado en la tabla de la página a continuación, de acuerdo a su necesidad y condición de trabajo.




REGULACIÓN DE LAS SEMILLAS - PARTE II (FIGURAS 43/44)

3- Para finalizar, presione el volante (2) hacia atrás, bloqueándolo.



Figuras 44




⚠ ATENCIÓN


Para bloquear el volante (2), el orificio "C" del mismo debe colocarse en el centro del pasador elástico (4).

REGULACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS - PARTE I (FIGURAS 45)

RESULTADOS EN GRAMOS PARA LÍNEA EN 50 M



Figuras 45



ESCALA DE DOSIFICACIÓN DE SEMILLAS (TABLA 03)

Tabla 03


| | | Regulación de las Semillas | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Puntos del distribuidor de semillas | 1 | - | 23 | 78 | 132 | 191 | 260 | 340 | 403 | 482 | 548 | 614 | SOJA |
| | 2 | - | 31 | 101 | 161 | 233 | 303 | 400 | 487 | 573 | 654 | 733 | |
| | 3 | - | 39 | 117 | 191 | 270 | 355 | 459 | 512 | 656 | 756 | 843 | |
| Puntos del distribuidor de semillas | 1 | - | 23 | 48 | 71 | 94 | 123 | 157 | 191 | 225 | 256 | 288 | ARROZ |
| | 2 | - | 28 | 57 | 84 | 113 | 145,5 | 183 | 220 | 257 | 292 | 326 | |
| | 3 | - | 30 | 61 | 95 | 123 | 160 | 204 | 246 | 289 | 330 | 368 | |
| Puntos del distribuidor de semillas | 1 | - | 45 | 89 | 133 | 177 | 227 | 282 | 336 | 390 | 443 | 493 | TRIGO |
| | 2 | - | 50 | 101 | 152 | 203 | 263 | 333 | 402 | 471 | 537,5 | 600 | |
| | 3 | 5 | 67 | 133 | 200 | 266 | 329 | 390 | 449 | 510,5 | 570 | 632 | |

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

REGULACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS - PARTE II (FIGURAS 45)

DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS



Figuras 45

Ha = 10.000 m²

AA = 24.200 m²

PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE FERTILIZANTE Y SEMILLAS POR HA O AA SE DEBE:

- 1- Conocer la cantidad de fertilizante y semillas a aplicar por (Ha) o (AA).
- 2- Conocer la separación entre líneas de la sembradora.
- 3- Realizar el cálculo por Ha, dividiendo la Ha=10.000m² por la separación a utilizar para la siembra.
- 4- Si el cálculo fuera por alqueire (AA), dividir el AA=24.200m² por la separación a utilizar para la siembra.
- 5- Por último, dividir la cantidad de fertilizante y semillas a aplicar por los metros lineales.
- 6- Para medir el peso, recoger el fertilizante o las semillas utilizadas en 10 o más metros para hacer el pesaje.

ATENCIÓN

Antes de iniciar la siembra, asegúrese que la distribución esté correcta en relación a la tabla de distribución de la página anterior.

REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GRANOS FINOS (PASTURA) - OPCIONAL (FIGURAS 46 / TABLA 04)

Opcionalmente, la **SPDE CXP** puede adquirirse con depósito de granos finos (pastura). Para regular el depósito de granos finos (pastura), proceda de la siguiente manera:

1- Consulte la tabla de distribución a continuación y verifique la cantidad deseada por hectárea.

Tabla 04

| Distribución de semillas de pasturas (kg/ha) con separación de 170 mm | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Número de la Escala | | | | | | | |
| GRAMÍNEAS | Tipo de Cultivo | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| | | PASTO GUINEA | - | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| | BRACHIARA HUMIDICOLA | - | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
| | BRACHIARA BRIZANTHA | - | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 |
| | MIJO | 3,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 48,0 |
| LEGUMINOSAS | SOJA FORRAJERA/PERENNE | 3,5 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 32,0 | 41,0 | 50,0 | 59,0 |
| | ALFAFA | 4,0 | 12,0 | 20,0 | 29,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 | 65,0 |
| | CUERNECILLO | 4,5 | 13,0 | 21,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| | DESMODIUM | 3,8 | 12,0 | 19,0 | 26,0 | 34,0 | 43,0 | 52,0 | 61,0 |
| | TRÉBOL | 3,6 | 11,0 | 18,0 | 25,0 | 33,0 | 42,0 | 51,0 | 60,0 |

EJEMPLO:

Para distribuir 10kg/ha de semillas de pasto guinea con separación de 170mm, gire el volante (1) hasta que el regulador llegue el número 3,5 de la escala (3), como se muestra en la figura al lado.


ATENCIÓN

La tabla anterior de distribución de semillas de pasturas, presenta valores aproximados de distribución por hectárea para separación de 170 mm. Esta tabla puede sufrir variaciones de acuerdo con los tipos de variedades de semillas. Recomendamos realizar la comprobación práctica antes de iniciar la siembra.

2- A continuación, desbloquee el volante (1) a través del pestillo (2).

3- Luego gire el volante (1) en el sentido "A" o "B", ajustando la escala (3) al valor encontrado en la tabla, de acuerdo a su necesidad y condición de trabajo.

Figuras 46




Girando el volante en el sentido "A"

Se disminuye la escala.

Girando el volante en el sentido "B"

Se aumenta la escala.



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

CONDUCTOR DE FERTILIZANTE SISTEMA INDEPENDIENTE (FIGURAS 47/48)





Figura 47

Para conducir el fertilizante del distribuidor hasta el suelo, conecte la manguera (1) en las salidas del conductor independiente (2) a través de las presillas (3). A continuación, acople el conductor telescópico (4) en la manguera (1) fijándolo a través de la presilla (5). Luego acople la conexión de goma (6) en el conductor telescópico (4) fijándola a través de la presilla (7). Para finalizar, conecte la boquilla (8) en la conexión de goma (6), fijándola a través de la presilla (9), **como se muestra en la figura 47.**



CONDUCTOR INDEPENDIENTE

⚠ ATENCIÓN

Revise diariamente los distribuidores y las mangueras y realice la limpieza de las salidas de las mismas. Si el fertilizante contiene impurezas o está húmedo, realice la limpieza con más frecuencia.

El sistema independiente de distribución cuenta con salidas de seguridad que garantizan el buen funcionamiento del sistema sin dañarlo. En caso de obstrucción de la manguera y del dosificador, realice la limpieza del mismo hasta el final de la manguera, cerca del disco doble, ya que la obstrucción del sistema puede ocurrir por raíces, trozos de plástico y otros objetos, **como se muestra en la figura 48.**






Figura 48

CONDUCTOR DE FERTILIZANTE SISTEMA FERTISYSTEM - OPCIONAL (FIGURAS 49/50)



Para conducir el fertilizante del distribuidor hasta el suelo, conecte la manguera (1) en las salidas del conductor independiente (2) a través de las presillas (3). A continuación, acople el conductor telescópico (4) en la manguera (1) fijándolo a través de la presilla (5). Luego acople la conexión de goma (6) en el conductor telescópico (4) fijándola a través de la presilla (7). Para finalizar, conecte la boquilla (8) en la conexión de goma (6), fijándola a través de la presilla (9), **como se muestra en la figura 49.**



CONDUCTOR FERTISYSTEM

⚠ ATENCIÓN

Revise diariamente los distribuidores y las mangueras y realice la limpieza de las salidas de las mismas. Si el fertilizante contiene impurezas o está húmedo, realice la limpieza con más frecuencia.

Figura 49

El sistema fertisystem de distribución cuenta con salidas de seguridad que garantizan el buen funcionamiento del sistema sin dañarlo. En caso de obstrucción de la manguera y del dosificador, realice la limpieza del mismo hasta el final de la manguera, cerca del disco doble, ya que la obstrucción del sistema puede ocurrir por raíces, trozos de plástico y otros objetos, **como se muestra en la figura 50.**




Figura 50

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

SPEED BOX (FIGURA 51)

Las sembradoras están equipadas con el sistema *Speed Box* (1), que acciona el sistema de distribución con regulaciones simples, garantizando cambios rápidos de rotaciones. Para realizar la regulación de las semillas, proceda de la siguiente manera:

- 1- Elija la cantidad deseada en las tablas y seleccione la combinación correspondiente en las palancas (2). Ejemplo: la posición F2 en la tabla indica que la palanca con letras debe estar en la posición "F" y la palanca con números debe estar en la posición "2", como se muestra en la figura 51.
- 2- Para mover las palancas retire el pestillo (3) y jale la perilla (4); a continuación, regule las palancas de acuerdo con el ejemplo anterior. Al finalizar la combinación, vuelva la perilla a su posición original (4) y coloque nuevamente el pestillo (3).




Figura 51

Después de realizar el cambio de los engranajes, compruebe la tensión de la correa. El tensor (2) está dotado de un resorte de torsión (4) para una mayor flexibilidad. Si se necesita más presión en el tensor, proceda de acuerdo con las instrucciones de la página 64, figura 69.

REGULACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE (FIGURA 52)

La regulación de las semillas se realiza a través de la *Speed Box* (1). Para obtener más regulaciones invierta la correa en los engranajes motriz "A" y conducido "B", como se muestra en la figuras 52. Para fazer a inversão da corrente nas engrenagens, proceda da seguinte forma:

- 1- Primero, gire el tensor (2), eliminando la tensión de la correa (3).
- 2- Luego invierta la correa (3) de acuerdo con la necesidad de trabajo.
- 3- A continuación, suelte el tensor (2), liberándolo, devolviendo la tensión a la correa (3).




Figura 52

IMPORTANTE

Tabla de Distribución de Fertilizante por hectárea - SPDE CXP

| Engranaje de salida del eje del piñón | | 20 | | | | | | | | | | Engranaje de entrada de la Speed Box | | | | | 31 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|--|----|
| Combinación | Gramos 50 m lineares | Separación entre líneas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | | |
| F - 1 | 85 | 100 | 68 | 57 | 48 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | | |
| F - 2 | 95 | 112 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | | |
| E - 1 | 106 | 125 | 85 | 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | | |
| F - 3 | 109 | 128 | 87 | 73 | 62 | 55 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | | |
| E - 2 | 119 | 140 | 95 | 80 | 68 | 60 | 53 | 48 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | | |
| D - 1 | 127 | 150 | 102 | 85 | 73 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | | |
| F - 4 | 127 | 150 | 102 | 85 | 73 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | | |
| E - 3 | 136 | 160 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | | |
| D - 2 | 143 | 168 | 115 | 95 | 82 | 72 | 64 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | | |
| C - 1 | 148 | 175 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | 59 | 54 | 49 | 46 | 42 | 40 | 37 | 35 | | |
| F - 5 | 153 | 180 | 122 | 102 | 87 | 76 | 68 | 61 | 56 | 51 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | | |
| E - 4 | 159 | 187 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 49 | 45 | 42 | 40 | 37 | | |
| D - 3 | 164 | 192 | 131 | 109 | 93 | 82 | 73 | 65 | 59 | 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | | |
| C - 2 | 167 | 196 | 134 | 111 | 95 | 83 | 74 | 67 | 61 | 56 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | | |
| B - 1 | 170 | 200 | 136 | 113 | 97 | 85 | 75 | 68 | 62 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | | |
| A - 1 | 191 | 225 | 153 | 127 | 109 | 95 | 85 | 76 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | | |
| A - 2 | 215 | 253 | 172 | 143 | 123 | 107 | 95 | 86 | 78 | 72 | 66 | 61 | 57 | 54 | 51 | | |
| B - 3 | 218 | 257 | 174 | 145 | 125 | 109 | 97 | 87 | 79 | 73 | 67 | 62 | 58 | 55 | 51 | | |
| C - 4 | 223 | 262 | 178 | 148 | 127 | 111 | 99 | 89 | 81 | 74 | 69 | 64 | 59 | 56 | 52 | | |
| D - 5 | 229 | 269 | 183 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54 | | |
| E - 6 | 239 | 281 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 73 | 68 | 64 | 60 | 56 | | |
| A - 3 | 245 | 289 | 196 | 164 | 140 | 123 | 109 | 98 | 89 | 82 | 76 | 70 | 65 | 61 | 58 | | |
| B - 4 | 254 | 299 | 204 | 170 | 145 | 127 | 113 | 102 | 93 | 85 | 78 | 73 | 68 | 64 | 60 | | |
| C - 5 | 267 | 314 | 214 | 178 | 153 | 134 | 119 | 107 | 97 | 89 | 82 | 76 | 71 | 67 | 63 | | |
| D - 6 | 286 | 337 | 229 | 191 | 164 | 143 | 127 | 115 | 104 | 95 | 88 | 82 | 76 | 72 | 67 | | |
| A - 4 | 286 | 337 | 229 | 191 | 164 | 143 | 127 | 115 | 104 | 95 | 88 | 82 | 76 | 72 | 67 | | |
| B - 5 | 305 | 359 | 244 | 204 | 174 | 153 | 136 | 122 | 111 | 102 | 94 | 87 | 81 | 76 | 72 | | |
| C - 6 | 334 | 393 | 267 | 223 | 191 | 167 | 148 | 134 | 121 | 111 | 103 | 95 | 89 | 83 | 79 | | |
| A - 5 | 344 | 404 | 275 | 229 | 196 | 172 | 153 | 137 | 125 | 115 | 106 | 98 | 92 | 86 | 81 | | |
| B - 6 | 382 | 449 | 305 | 254 | 218 | 191 | 170 | 153 | 139 | 127 | 117 | 109 | 102 | 95 | 90 | | |
| A - 6 | 429 | 505 | 344 | 286 | 245 | 215 | 191 | 172 | 156 | 143 | 132 | 123 | 115 | 107 | 101 | | |

Nota: Resorte con paso de 1"

Tabla 05

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Nota: Resorte con paso de 1"

Tabla 06

Tabla de Distribución de Fertilizante por hectárea - SPDE CXP

| Engranaje de salida del eje del piñón | | | | 31 | | | | Engranaje de entrada de la caja Speed Box | | | | | | | | 20 | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Motriz / Coroa | Motriz / Conducido | Combinación | Gramos 50 m lineales | Separación entre líneas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 54 | 24 | F - 1 | 204 | 240 | 163 | 136 | 116 | 102 | 91 | 82 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 51 | 48 |
| 48 | 24 | F - 2 | 229 | 270 | 183 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 83 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 54 |
| 54 | 30 | E - 1 | 255 | 300 | 204 | 170 | 146 | 127 | 113 | 102 | 93 | 85 | 78 | 73 | 68 | 64 | 60 |
| 42 | 24 | F - 3 | 262 | 308 | 210 | 175 | 150 | 131 | 116 | 105 | 95 | 87 | 81 | 75 | 70 | 66 | 62 |
| 48 | 30 | E - 2 | 287 | 337 | 229 | 191 | 164 | 143 | 127 | 115 | 104 | 96 | 88 | 82 | 76 | 72 | 67 |
| 54 | 36 | D - 1 | 306 | 360 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | 122 | 111 | 102 | 94 | 87 | 82 | 76 | 72 |
| 36 | 24 | F - 4 | 306 | 360 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | 122 | 111 | 102 | 94 | 87 | 82 | 76 | 72 |
| 42 | 30 | E - 3 | 328 | 385 | 262 | 218 | 187 | 164 | 146 | 131 | 119 | 109 | 101 | 94 | 87 | 82 | 77 |
| 48 | 36 | D - 2 | 344 | 405 | 275 | 229 | 197 | 172 | 153 | 138 | 125 | 115 | 106 | 98 | 92 | 86 | 81 |
| 54 | 42 | C - 1 | 357 | 420 | 285 | 238 | 204 | 178 | 159 | 143 | 130 | 119 | 110 | 102 | 95 | 89 | 84 |
| 30 | 24 | F - 5 | 367 | 432 | 293 | 245 | 210 | 183 | 163 | 147 | 133 | 122 | 113 | 105 | 98 | 92 | 86 |
| 36 | 30 | E - 4 | 382 | 450 | 306 | 255 | 218 | 191 | 170 | 153 | 139 | 127 | 118 | 109 | 102 | 96 | 90 |
| 42 | 36 | D - 3 | 393 | 462 | 314 | 262 | 225 | 197 | 175 | 157 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | 98 | 92 |
| 48 | 42 | C - 2 | 401 | 472 | 321 | 267 | 229 | 201 | 178 | 160 | 146 | 134 | 123 | 115 | 107 | 100 | 94 |
| 54 | 48 | B - 1 | 408 | 480 | 326 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | 148 | 136 | 125 | 116 | 109 | 102 | 96 |
| 54 | 54 | A - 1 | 459 | 539 | 367 | 306 | 262 | 229 | 204 | 183 | 167 | 153 | 141 | 131 | 122 | 115 | 108 |
| 48 | 54 | A - 2 | 516 | 607 | 413 | 344 | 295 | 258 | 229 | 206 | 188 | 172 | 159 | 147 | 138 | 129 | 121 |
| 42 | 48 | B - 3 | 524 | 617 | 419 | 349 | 299 | 262 | 233 | 210 | 191 | 175 | 161 | 150 | 140 | 131 | 123 |
| 36 | 42 | C - 4 | 535 | 629 | 428 | 357 | 306 | 267 | 238 | 214 | 195 | 178 | 165 | 153 | 143 | 134 | 126 |
| 30 | 36 | D - 5 | 550 | 647 | 440 | 367 | 314 | 275 | 245 | 220 | 200 | 183 | 169 | 157 | 147 | 138 | 129 |
| 24 | 30 | E - 6 | 573 | 674 | 459 | 382 | 328 | 287 | 255 | 229 | 208 | 191 | 176 | 164 | 153 | 143 | 135 |
| 42 | 54 | A - 3 | 590 | 694 | 472 | 393 | 337 | 295 | 262 | 236 | 214 | 197 | 181 | 168 | 157 | 147 | 139 |
| 36 | 48 | B - 4 | 611 | 719 | 489 | 408 | 349 | 306 | 272 | 245 | 222 | 204 | 188 | 175 | 163 | 153 | 144 |
| 30 | 42 | C - 5 | 642 | 755 | 514 | 428 | 367 | 321 | 285 | 257 | 233 | 214 | 198 | 183 | 171 | 160 | 151 |
| 24 | 36 | D - 6 | 688 | 809 | 550 | 459 | 393 | 344 | 306 | 275 | 250 | 229 | 212 | 197 | 183 | 172 | 162 |
| 36 | 54 | A - 4 | 688 | 809 | 550 | 459 | 393 | 344 | 306 | 275 | 250 | 229 | 212 | 197 | 183 | 172 | 162 |
| 30 | 48 | B - 5 | 734 | 863 | 587 | 489 | 419 | 367 | 326 | 293 | 267 | 245 | 226 | 210 | 196 | 183 | 173 |
| 24 | 42 | C - 6 | 802 | 944 | 642 | 535 | 459 | 401 | 357 | 321 | 292 | 267 | 247 | 229 | 214 | 201 | 189 |
| 30 | 54 | A - 5 | 825 | 971 | 660 | 550 | 472 | 413 | 367 | 330 | 300 | 275 | 254 | 236 | 220 | 206 | 194 |
| 24 | 48 | B - 6 | 917 | 1079 | 734 | 611 | 524 | 459 | 408 | 367 | 333 | 306 | 282 | 262 | 245 | 229 | 216 |
| 24 | 54 | A - 6 | 1032 | 1214 | 825 | 688 | 590 | 516 | 459 | 413 | 375 | 344 | 317 | 295 | 275 | 258 | 243 |

NOTA

Las tablas de fertilizante de las páginas 50 y 51 fueron calculadas para resorte con paso de 1". Opcionalmente hay otros tipos de resorte que pueden aumentar (paso de 2") o disminuir (paso de 3/4" y 5/8") la distribución de fertilizante.

| CONVERSIÓN DE LOS RESORTES DISTRIBUIDORES - TABLA 20/31 | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| EjEMPLOS: | | | | |
| Resortes | Separación | Regulación | Porcentaje | Kg por Ha |
| Paso de 2" | 170 mm | F-1 | - | 160 |
| Paso de 1" | | F-1 | - 60 % | 100 |
| Paso de 3/4" | | F-1 | - 60 % | 40 |
| Paso de 5/8" | | F-1 | - 60 % | 16 |

| CONVERSIÓN DE LOS RESORTES DISTRIBUIDORES - TABLA 31/20 | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| EjEMPLOS: | | | | |
| Resortes | Separación | Regulación | Porcentaje | Kg por Ha |
| Paso de 2" | 170 mm | F-1 | - | 384 |
| Paso de 1" | | F-1 | - 60 % | 204 |
| Paso de 3/4" | | F-1 | - 60 % | 81,6 |
| Paso de 5/8" | | F-1 | - 60 % | 32,64 |

ATENCIÓN

Las tablas anteriores fueron elaboradas para distribución con resortes de pasos diferentes con fertilizante (N.P.K) de buena granulometría y con peso hectolítrico de 1200 gramos por litro.

CÁLCULO PRÁCTICO PARA DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE

Para distribuir otras cantidades de fertilizante, utilizando separación y superficies diferentes de las presentadas en las tablas de distribución, utilice la fórmula a continuación y proceda de la siguiente manera:

- Determine la separación entre líneas y la cantidad de fertilizante a distribuir por hectárea (Ha) o alqueire (Aa - antigua medida de superficie agraria brasileña).
- Ejemplo:** Sembradora con separación de 170 mm, para distribuir 500 kg de fertilizante por Ha, utilice la fórmula a continuación:

$$\text{Fórmula: } X = \frac{E \times Q}{A} \times D$$

Datos de la Fórmula:

- E** = Separación entre líneas (mm)
- Q** = Cantidad de fertilizante a distribuir [kg]
- A** = Superficie a fertilizar [m²]
- D** = Distancia de 50 metros (prueba)
- X** = Gramos de fertilizante en 50 metros

$$\text{Resuelva: } X = \frac{170 \times 500}{10.000} \times 50$$

$$X = 85,00 \times 50 = 4,250$$

X = 4,250 gramos en 50 metros por línea.

NOTA

Al obtener el resultado, regule la sembradora para distribuir la cantidad calculada, o la que más se aproxima en el espacio predeterminado para la prueba.

ATENCIÓN

La variación en la velocidad de trabajo afecta la distribución uniforme de las semillas. Al cambiar el lote de semillas o el fabricante de fertilizante, es necesario realizar el cálculo nuevamente. Después del primer día de siembra, compruebe nuevamente todos los ajustes y regulaciones.

CÁLCULO


PRUEBA PRÁCTICA PARA MEDIR LA CANTIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE Y SEMILLAS

- 1- Para mayor precisión en la distribución de fertilizante o de semillas, haga la prueba de la cantidad a distribuir en el propio lugar de siembra, ya que para cada terreno existen condiciones diferentes. Proceda de la siguiente manera:
- 2- En la medida de lo posible, emplee siempre el mismo tractor y operador que realizarán la siembra.
- 3- Compruebe y mantenga siempre la calibración correcta de los neumáticos de la **SPDE CXP** que debe ser de **24 lb/pol²**.
- 4- Marque la distancia para prueba en la tabla, aquí optamos por 50 metros lineales.
- 5- Abastezca los depósitos de la sembradora por lo menos hasta la mitad. Recorra en promedio 10 metros fuera de la superficie de prueba, para que el fertilizante y las semillas llenen los dosificadores.
- 6- Selle la salida de las boquillas de semillas y coloque recipientes para recolección en las salidas de fertilizante. Desplace el tractor en el área demarcada, siempre a la misma velocidad que realizará la siembra, de 5 a 7 Km/h.
- 7- Una vez finalizado el recorrido del área demarcada, desatranque la boquilla de semillas y recoja las mismas para recuento, así como también el fertilizante para pesaje de la cantidad recogida. De ser necesario, aumente o disminuya la cantidad de semillas y fertilizante a distribuir, consultando la tabla.
- 8- Al obtener la cantidad deseada, continuando en el área demarcada, desplace el tractor a la misma velocidad, sin embargo ahora permitiendo que el fertilizante y las semillas lleguen hasta el suelo, para comprobar a continuación la uniformidad de la distribución.


**IMPORTANTE**

Sugerimos realizar una prueba práctica en la distribución de fertilizante y semillas, a lo largo de 50 m, para posteriormente comparar los resultados tanto del fertilizante como de las semillas.


MODELOS DE LÍNEAS OPCIONALES (FIGURAS 53)



*Línea izquierda menor sin disco de corte con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010518-7*



*Línea derecha menor sin disco de corte con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010521-7*




*Línea izquierda mayor sin disco de corte con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010520-9*




*Línea derecha mayor sin disco de corte con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010519-5*




*Línea izquierda menor con disco de corte ranurado con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010514-4*



*Línea derecha menor con disco de corte ranurado con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010517-9*



*Línea izquierda mayor con disco de corte ranurado con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010516-0*




*Línea derecha mayor con disco de corte ranurado con rueda compactadora en "V" (Especial)
Cód.: 2517010515-2*

Figuras 53

LÍNEAS DE SIEMBRA

LÍNEAS DE SIEMBRA

MODELOS DE LÍNEAS OPCIONALES - CONTINUACIÓN (FIGURAS 53)



Figuras 53

MODELOS DE LÍNEAS OPCIONALES - CONTINUACIÓN (FIGURAS 53)


*Línea izquierda menor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora de hierro (Especial)
Cód.: 2517010800-3*




*Línea derecha menor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora de hierro (Especial)
Cód.: 2517010801-1*



*Línea izquierda mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora de hierro (Especial)
Cód.: 2517010802-0*



*Línea derecha mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora de hierro (Especial)
Cód.: 2517010803-8*



*Línea izquierda menor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora convexa (Especial)
Cód.: 2517010832-1*



*Línea derecha menor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora convexa (Especial)
Cód.: 2517010833-0*



*Línea izquierda mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora convexa (Especial)
Cód.: 2517010834-8*



*Línea derecha mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora convexa (Especial)
Cód.: 2517010835-6*



Figuras 53

LÍNEAS DE SIEMBRA

LÍNEAS DE SIEMBRA

MODELOS DE LÍNEAS OPCIONALES - CONTINUACIÓN (FIGURAS 53)


*Línea izquierda menor
con disco de corte ranurado con
rueda compactadora lisa (Especial)
Cód.: 2517010836-4*




*Línea derecha menor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora lisa (Especial)
Cód.: 2517010837-2*



*Línea izquierda mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora lisa (Especial)
Cód.: 2517010838-0*




*Línea derecha mayor
con disco de corte ranurado con rueda
compactadora lisa (Especial)
Cód.: 2517010839-9*




*Línea izquierda menor con disco de
corte ranurado eje excéntrico con
rueda compactadora en V triple
Cód.: 2517010840-2*




*Línea derecha menor con disco de
corte ranurado eje excéntrico con
rueda compactadora en V triple
Cód.: 2517010841-0*



*Línea izquierda mayor con disco de corte
ranurado eje excéntrico con
rueda compactadora en V triple
Cód.: 2517010842-9*



*Línea derecha mayor con disco de corte
ranurado eje excéntrico con rueda
compactadora en V triple
Cód.: 2517010843-7*



Figuras 53

MODELOS DE LÍNEAS OPCIONALES - CONTINUACIÓN (FIGURAS 53)


*Línea izquierda menor sin disco
corte ranurado con rueda compacta
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010848-8*




*Línea derecha menor con disco de corte
ranurado con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010849-6*




*Línea izquierda mayor con disco de corte
ranurado con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010850-0*




*Línea derecha mayor con disco de corte
ranurado con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010851-8*



*Línea izquierda menor sin disco
de corte con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010852-6*




*Línea derecha menor sin disco de
corte con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010853-4*



*Línea izquierda mayor sin disco
de corte con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010854-2*



*Línea derecha mayor sin disco de
corte con rueda compactadora
convexa con soporte regulador
Cód.: 2517010855-0*



Figuras 53

LÍNEAS DE SIEMBRA




REGULACIONES DE LAS LÍNEAS

REGULACIÓN DE PRESIÓN DE LOS RESORTES (FIGURA 54 / TABLA 07)

La regulación de la profundidad de la sembradora se realiza a través de la presión de los resortes y los limitadores del pistón.

La presión de los resortes depende de las condiciones del suelo y del sistema de siembra (convencional o directa) que permite diferentes regulaciones, considerando las siguientes combinaciones de resortes:

Tabla 07

| Sistema de RESORTES TRIPLES | Sistema de RESORTES DOBLES | Sistema de RESORTES SIMPLES |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Resorte Interno (1), Intermedio (2) y Externo (3). | Resorte Interno (1), e Intermedio (2). | Resorte Interno (1). |
| Para siembra directa en SUELOS COMPACTADOS | Para siembra directa en SUELOS DE COMPACTACIÓN MEDIA | Para siembra directa y convencional para SUELOS CON BAJA COMPACTACIÓN |

- 1- Afloje el buje (4) a partir del tornillo (5) y fíjelo en la varilla para liberar la bajada de la línea. Fije el buje aproximadamente a 5 cm por encima del soporte de la varilla (6).
- 2- Afloje el buje (7) a partir del tornillo (8) y fíjelo más hacia arriba, a fin de aumentar la presión de los resortes (9) para una mejor penetración de la línea.




Figura 54

⚠ ATENCIÓN

La capacidad de profundidad de la sembradora es dada por la presión adecuada y conjugada de los elementos activos de la misma. Durante la siembra en terrenos en los que haya variaciones de humedad del suelo o de otros factores, compruebe con mayor frecuencia la profundidad de trabajo.




IMPORTANTE

El exceso de presión en los resortes provoca que la máquina se eleve por la resistencia del suelo a la penetración.

LIMITADORES (TABLA 08)

Los anillos limitadores se utilizan para limitar la carrera del pistón, haciendo que el soporte de elevación de los discos comprima los resortes, dando la presión necesaria. Los limitadores se suministran con las siguientes dimensiones:

Tablas 08

| 02 Anillos limitadores de $\varnothing 51 \times 49,5 \text{ mm}$ | 02 Anillos limitadores de $\varnothing 42 \times 49,5 \text{ mm}$ | 02 Anillos limitadores de $\varnothing 42 \times 25 \text{ mm}$ |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Código del limitador 53480500128 | Código del limitador 53480500098 | Código del limitador 53480500063 |

IMPORTANTE

Los limitadores pueden usarse de la siguiente manera: limitando la carrera del pistón en 25, 50 y 75mm.

ATENCIÓN

Coloque los anillos limitadores en ambos lados de la sembradora para evitar daños en el chasis.

ARO LIMITADOR DE PROFUNDIDAD (FIGURA 55)

El Aro limitador de profundidad (1) se monta en el disco doble (2) y su función es determinar la profundidad de la posición del fertilizante y las semillas.

ATENCIÓN

El Aro limitador de profundidad (1) está disponible en 3 modelos, como se muestra en la página 71.




Figura 55

REGULACIÓN DE LA RUEDA COMPACTADORA EN "V" (FIGURA 56)

La rueda compactadora (1) se utiliza para cerrar lateralmente el surco, haciendo que la tierra sea colocada de inmediato sobre la semilla, evitando una excesiva compactación, facilitando la germinación y el desarrollo de la planta. Para regular la presión de las ruedas compactadoras en "V", proceda de la siguiente manera:

MAYOR PRESIÓN:

Retire el pestillo (2), jale el perno (3) hacia fuera y bloquéelo nuevamente.

MENOR PRESIÓN:

Retire el pestillo (2), presione el perno (3) hacia dentro y bloquéelo nuevamente.




Figura 56

ATENCIÓN

Realice la misma regulación para todas las ruedas compactadoras en "V", considerando el tipo de suelo, semilla y profundidad de la siembra, para no afectar la germinación de las plantas.

REGULACIONES DE LAS LÍNEAS

REGULACIONES DE LAS LÍNEAS


REGULACIÓN DE LA RUEDA COMPACTADORA DE HIERRO - OPCIONAL (FIGURAS 57)

La rueda compactadora de hierro (1) tiene como finalidad presionar el surco, haciendo que la tierra sea colocada de inmediato sobre la semilla, evitando una excesiva compactación, facilitando la germinación de la planta. Para regular la presión de la rueda compactadora de hierro (1), proceda de la siguiente manera:

- 1- Primero jale la perilla (2) para desbloquear la palanca (3).
- 2- A continuación, ajuste la palanca (3) hacia delante o hacia atrás, haciendo que la rueda compactadora de hierro (1) ejerza menor o mayor presión, respectivamente.
- 3- Para finalizar, suelte la perilla (2) para bloquear la palanca (3).

- 4- Para mover la rueda compactadora de hierro (1) horizontalmente, cambie la posición de las arandelas (4) hasta que se ubique en la posición deseada.
- 5- Para regular el limpiador (5) en la posición vertical, afloje el tornillo (6) y deslice el primero a la posición deseada.
- 6- Para regular la distancia entre el disco doble (7) y la rueda compactadora de hierro (1), afloje los tornillos (8), arandelas de presión (9) y tuercas (10), realice la regulación de la distancia y apriete nuevamente los tornillos (8), arandelas de presión (9) y tuercas (10).

Figuras 57





Figuras 57

MAYOR PRESIÓN:

Desplace la palanca (3) hacia atrás, dando mayor presión a la rueda (1).

MENOR PRESIÓN:

Desplace la palanca (3) hacia delante, dando menor presión a la rueda (1).



Figuras 57


⚠ ATENCIÓN

Realice la misma regulación para todas las ruedas compactadoras en "V", considerando el tipo de suelo, semilla y profundidad de la siembra, para no afectar la germinación de las plantas.

REGULACIÓN DEL DISCO DE CORTE RANURADO O LISO (FIGURAS 58)

Para regular la profundidad del disco de corte ranurado o liso (1), proceda de la siguiente manera:


- 1- Retire el pestillo (1) y el perno (2), regule la altura del soporte (3) y fíjelo nuevamente.



Figuras 58

Para mover el disco de corte ranurado o liso (1) en sentido horizontal, proceda de la siguiente manera:

- 2- Afloje los tornillos (4), arandelas de presión (5) y tuercas (6), mueva el disco a la posición deseada y fíjelo nuevamente.



Figuras 58


⚠ ATENCIÓN

Al finalizar la regulación, repita este procedimiento en todos los discos de corte, evitando variación entre las líneas.

REGULACIÓN DEL ÁNGULO Y PROFUNDIDAD DE LA RUEDA LIMITADORA DE PROFUNDIDAD (FIGURAS 59)


El ángulo de las ruedas limitadoras de profundidad (1), tiene como finalidad presionar el surco, haciendo que la tierra sea colocada de inmediato sobre la semilla, evitando una excesiva compactación, facilitando la germinación y el desarrollo de la planta.

Las ruedas se fijan en un eje con los extremos en ángulo (2), diseñado especialmente para permitir la compactación, el control de la profundidad y enterrar las semillas. Para obtener estas regulaciones en la rueda, afloje la tuerca (3) y gire el eje (2), prestando atención a los movimientos de la rueda.




Figuras 59

POSICIONES DE ÁNGULO DE LAS RUEDAS



POSICIÓN DE ÁNGULO TOTALMENTE CERRADO:
Menos tierra sobre la semilla.



POSICIÓN DE ÁNGULO TOTALMENTE ABIERTO:
Más tierra sobre la semilla.

Figuras 59


REGULACIONES DE LAS LÍNEAS

REGULACIONES DE LAS LÍNEAS

REGULACIÓN DE LA RUEDA COMPACTADORA - OPCIONAL (FIGURAS 60)

Opcionalmente la **SPDE CXP** puede adquirirse con la línea (1) con la rueda compactadora (2) montada. La rueda compactadora (2) tiene como finalidad presionar el surco, haciendo que la tierra sea colocada de inmediato sobre la semilla, evitando una excesiva compactación, facilitando la germinación de la planta. Para regular la rueda compactadora (2), proceda de la siguiente manera:


- 1- Afloje la contratuerca (3) y el tornillo (4).
- 2- A continuación, desplace la rueda compactadora (2) hasta la posición deseada.
- 3- Para finalizar, vuelva a ajustar el tornillo (4) y la contratuerca (3).



REGULACIÓN DE LOS LIMPIADORES DEL DISCO DOBLE (FIGURA 61)

El disco doble (1) cuenta con limpiadores (2) que son flexibles y ajustables para retirar la tierra que se adhiere a los discos. Para regular los limpiadores (2) proceda de la siguiente manera:

- 1- Afloje el tornillo (3), regule los limpiadores (2) en la posición ideal y vuelva a apretar el tornillo (3).




ATENCIÓN

Al efectuar las regulaciones descritas en esta página, las mismas deben ser realizadas en todas las líneas, considerando el tipo de suelo, semilla y profundidad de la siembra, para no afectar la germinación de las plantas.

CONTRAPESOS (FIGURAS 62 / TABLA 09)

La **SPDE CXP** incluye contrapesos (1) que se colocan en el tubo trasero (2) de la sembradora. Estos contrapesos tienen la finalidad de ayudar en la penetración de terrenos duros, principalmente cuando hay tendencia a que las ruedas patinen. Cada contrapeso (1) pesa 14,6Kg y puede ser retirado o colocado fácilmente.



Figuras 62

| Modelos | Cantidad de Contrapesos | Total (KG) |
|----------|-------------------------|------------|
| SPDE CXP | 16 | 234 |
| SPDE CXP | 20 | 292 |
| SPDE CXP | 24 | 350 |

Tabla 09

Para colocar o retirar contrapesos (1), proceda de la siguiente manera:


- 1- Afloje los tornillos (3), arandelas lisas (4), arandelas de presión (5) y tuercas (6), y retire la chapa de la plataforma (7). Luego retire los tornillos (8), arandelas lisas (9) y chapa (10).
- 2- A continuación, acople uno de cada lado, otro en el medio y así sucesivamente. Para finalizar, coloque nuevamente los componentes.

⚠ ATENCIÓN

Realice el mismo procedimiento para el otro soporte de la rueda (6) y para todas las ruedas de profundidad oscilante.

🔄 IMPORTANTE

Durante la siembra compruebe en más de una ocasión la profundidad, principalmente cuando haya variación de la humedad.



Figuras 62

OPERACIÓN

OPERACIÓN

RECOMENDACIONES PARA OPERACIÓN

- 01 - Después del primer día de trabajo con la sembradora, vuelva a apretar todos los tornillos y tuercas. Revise las condiciones de los pernos y pestillos.
- 02 - No haga maniobras ni se desplace marcha atrás con las líneas en contacto con el suelo.
- 03 - Respete los intervalos de lubricación.
- 04 - Al abastecer los depósitos, compruebe que no haya objetos dentro de los mismos tales como tuercas, tornillos, etc. Utilice siempre semillas libres de impurezas.
- 05 - Observe siempre el funcionamiento de los mecanismos distribuidores de semillas así como las regulaciones establecidas al inicio de la siembra.
- 06 - Mantenga la sembradora siempre nivelada, la barra de tracción del tractor debe permanecer fija y la velocidad de trabajo debe ser constante.
- 07 - Compruebe siempre la profundidad de la semilla y la presión de las ruedas compactadoras.
- 08 - Observe la posición del fertilizante en relación a la semilla en el suelo.
- 09 - Al hacer cualquier revisión o mantenimiento en la sembradora, se debe bajar la misma hasta el suelo y apagar el motor del tractor.
- 10 - No tome curvas cerradas con la sembradora durante el trabajo, principalmente en siembra directa. Los componentes de las líneas pueden dañarse.
- 11 - No accione parcialmente los cilindros hidráulicos. El accionamiento tanto para levantar la sembradora como para bajarla debe ser siempre completo.
- 12 - La sembradora permite diversas regulaciones, sin embargo, el mejor ajuste sólo será establecido en función de las condiciones locales.
- 13 - Abastezca la sembradora sólo en el lugar de trabajo.
- 14 - No transporte o trabaje con exceso de carga sobre la sembradora.
- 15 - Las indicaciones sobre lado derecho y lado izquierdo son realizadas observando la sembradora por detrás.
- 16 - La sembradora **SPDE CXP** opera con mayor eficiencia en el rango de 5 a 7 km/h.
- 17 - En caso de duda, nunca opere o manipule la sembradora, consulte el departamento de Postventa.
- 18 - Teléfono: 0800-152577 o correo electrónico: posvenda@aldan.com.br

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (FIGURA 63)

- 1- Los neumáticos deben estar siempre calibrados correctamente, evitando desgastes prematuros por exceso o falta de presión y garantizando precisión en la distribución.
- 2- La calibración de los neumáticos de la **SPDE CXP** debe ser de **24 lb/pol²**.




Figura 63

⚠ ATENCIÓN

Al calibrar los neumáticos de la sembradora, no exceda la calibración recomendada. Mantenga siempre todos los neumáticos del mismo modelo con la misma calibración para evitar desgastes y mantener la uniformidad de la siembra.

🔄 NOTA

Existiendo la necesidad, coloque 3/4" de agua en los neumáticos y mantenga la misma calibración recomendada.

LUBRICACIÓN

- 3- La lubricación es indispensable para un buen rendimiento y mayor durabilidad de las partes móviles de la **SPDE CXP**, contribuyendo a reducir los costos de mantenimiento.

MANTENIMIENTO

- 4- Antes de iniciar la operación, lubrique cuidadosamente todos los engrasadores respetando siempre los intervalos de lubricación indicados en las páginas a continuación. Asegúrese de la calidad del lubricante en lo que se refiere a eficiencia y pureza, evitando utilizar productos contaminados con agua, tierra u otros agentes.

TABLA DE GRASAS Y EQUIVALENTES (TABLA 10)

| FABRICANTE | TIPO DE GRASA RECOMENDADA |
|------------|--|
| Petrobrás | Lubrax GMA 2 |
| Atlantic | Litholine MP 2 |
| Ipiranga | Super Graxa Ipiranga Ipírange Super Graxa 2 Ipixflex 2 |
| Castrol | LM 2 |
| Mobil | Mobilgrease MP 77 |
| Texaco | Marfak 2 Agrotex 2 |
| Shell | Retinax A Alvania EP 2 |
| Esso | Multipurpose grease H |
| Bardahl | Maxlub APG 2 EP |







Tabla 10

🔑 IMPORTANTE

Si hubiera otros lubricantes y/o marcas de grasas equivalentes a las que constan en esta tabla, consultar el manual técnico del propio fabricante de lubricante.

MANTENIMIENTO

LUBRICAR CADA 10 HORAS DE TRABAJO (FIGURAS 64)



Figuras 64






LUBRICAR CADA 10 HORAS DE TRABAJO - CONTINUACIÓN (FIGURAS 64)

Figura 65

Para lubricar el cubo de los marcadores de línea (1), proceda de la siguiente manera:

- 1- Retire el anillo de retención (2) del cubo (3). Examine los rodamientos y, si presentan holguras, ajústelos a través de la tuerca almenada (4). Introduzca grasa nueva en el tapacubo (5). Coloque nuevamente el tapacubo (5) en el cubo y fíjelo con el anillo de retención (2).



Figuras 64



⚠ ATENCIÓN

Antes de retirar el tapacubo (5), limpie la parte exterior para no contaminar el interior.

No coloque grasa en exceso, respete los intervalos de lubricación.



MANTENIMIENTO

LUBRICAR CADA 30 HORAS DE TRABAJO (FIGURAS 65)



Figuras 65

LUBRICAR CADA 60 HORAS DE TRABAJO (FIGURAS 66)



Figuras 66


⚠ ATENCIÓN

No coloque grasa en exceso, respete los intervalos de lubricación.


LUBRICAR CADA 200 HORAS DE TRABAJO (FIGURAS 67)

Lubrique periódicamente los cubos de los discos dobles (1), aproximadamente cada 200 horas y al término de la zafra; proceda de la siguiente manera:

- 1- Retire el anillo de retención (2) del cubo (3). Examine los rodamientos y, si presentan holguras, ajústelos a través de la tuerca almenada (4). Introduzca grasa nueva en el tapacubo (5). Coloque nuevamente el tapacubo (5) en el cubo y fíjelo con el anillo de retención (2).



Figuras 67



ATENCIÓN

Antes de retirar el tapacubo (5), limpie la parte exterior para no contaminar el interior.

No coloque grasa en exceso, respete los intervalos de lubricación.


MANTENIMIENTO

TENSIÓN DE LAS CORREAS (FIGURA 68)

Para tensar la correa, proceda de la siguiente manera:

- 1- Afloje la tuerca (1), deslice el tensor (2) aumentando la tensión de la correa (3). A continuación, vuelva a apretar la tuerca (1).

Figura 68





ATENCIÓN

Verifique diariamente la tensión de las correas, la holgura normal debe ser de ± 1 cm en el centro de las mismas.

TENSOR OSCILANTE (FIGURA 69)

El tensor (2) está dotado de un resorte de torsión (4) para una mayor flexibilidad. Si se necesita más presión en el tensor, afloje la tuerca interior (3) del mismo, gire el eje pasando el gancho del resorte (2) al próximo diente del engranaje del eje y apriete nuevamente la tuerca interior (3).

Figura 69



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO OPERATIVO (TABLA 11)

| PROBLEMAS | CAUSAS PROBABLES | SOLUCIONES |
|--|---|---|
| Durante la siembra se producen fugas de fertilizante por las salidas de los dispositivos de seguridad. | Mangueras obstruidas, cuerpo extraño en las roscas conductoras de fertilizante. | Desobstruir las mangueras de fertilizante o retirar la canaleta superior que da acceso al espiral y girar el eje al contrario hasta que salga el cuerpo extraño que está enroscado. |
| Eje del cubo del fertilizante no gira. | Espiral bloqueado con fertilizante húmedo o cuerpo extraño. | Desobstruir las roscas conductoras de fertilizante. |
| No logra conectar los acoples rápidos de las mangueras en el tractor. | Las mangueras fueron desconectadas habiendo presión o el peso de la sembradora está siendo soportado por el sistema hidráulico. | Drene las mangueras o coloque la sembradora sobre las patas de apoyo y luego alivie la presión. |
| Una línea de siembra está con menos profundidad que la otra. | Regulaciones de presión diferentes en las ruedas limitadoras de profundidad o en los resortes de la línea. | Regule todas las ruedas de profundidad por igual y la presión de los resortes de las líneas. |
| El surco se está abriendo demasiado durante la siembra | Suelo pegajoso que se adhiere a los discos o exceso de velocidad de trabajo. | Disminuya la velocidad de trabajo. |
| Los cilindros hidráulicos dejan de funcionar, levantan la sembradora y luego no la bajan, viceversa. | Acoplamiento rápido diferente, macho tipo rótula y hembra tipo aguja, o viceversa. | Cambie el acoplamiento rápido, colocando ambos del mismo tipo. |
| Ruido extraño cuando se está operando o andando con la sembradora cargada. | Ruedas sueltas o cubo de la rueda con juego. | Apriete nuevamente las tuercas de las ruedas. Ajuste los rodamientos del cubo de la rueda. |
| La sembradora se aparta horizontalmente de la línea de siembra, a veces de un lado y por momentos de otro. | Barra de tracción del tractor está suelta. | Utilice el perno que se incluye con la sembradora. Fije la barra de tracción del tractor en el orificio central. |
| No está cubriendo el surco. | Ruedas compactadoras mal ajustadas o terreno húmedo. | Regular la rueda compactadora, desplazándola de sentido lateral en relación al surco. |
| Terreno muy compactado y aumento de la presión de los discos, que no trabajan a la profundidad deseada. | Faltan pesos o lastre en la sembradora. | Colocar los pesos o lastres que faltan, añadir agua a los neumáticos y bloquear el sistema de articulación de las ruedas. |
| Los discos ranurados tocan el suelo durante el transporte. | El buje de la varilla del resorte triple está suelto o el disco ranurado está regulado en los orificios superiores. | Fijar los bujes de la varilla del resorte y colocar el soporte del disco ranurado en los orificios inferiores para que queden más altos. |

CUIDADOS

- 1- Revise las condiciones de todos los pernos y tornillos antes de iniciar el uso de la sembradora.
- 2- La velocidad de desplazamiento debe controlarse cuidadosamente de acuerdo con las condiciones del terreno.
- 3- Las sembradoras Baldan se utilizan en diversas aplicaciones, por lo que requieren conocimiento y atención durante su manejo.
- 4- La mejor forma de operar la sembradora sólo podrá determinarse en función de las condiciones locales.

- 5- Al montar o desmontar cualquier parte de la sembradora, utilizar métodos y herramientas adecuadas.
- 6- Respete cuidadosamente los intervalos de lubricación para los diversos puntos de la sembradora.
- 7- Compruebe siempre si las piezas presentan desgastes. Si existe necesidad de sustitución, **exija siempre piezas originales Baldan.**

LIMPIEZA GENERAL

- 1- Realice una limpieza general de la sembradora cuando vaya a guardarla y lávela sólo con agua. Asegúrese que la pintura no esté desgastada; si esto ocurrió, dar una mano de pintura general, pasar aceite protector y lubricar por completo la sembradora. No utilice aceite quemado y/o diésel.
- 2- Al finalizar la siembra, proceda de la siguiente manera:
 - Retire las correas de transmisión y manténgalas sumergidas en aceite hasta el próximo uso.
 - Retire todas las mangueras conductoras de semillas y lávelas enseguida utilizando sólo agua y jabón neutro. No utilice otros productos químicos.
- 3- Lubrique por completo la sembradora. Revise todas las partes móviles de la misma y, si presentan desgastes u holguras, realice los ajustes necesarios o el reemplazo de las piezas, dejando la sembradora lista para el próximo uso.
- 4- Después de todos los cuidados de mantenimiento, almacene la sembradora en un lugar cubierto y seco, debidamente apoyada. Evite que los discos permanezcan en contacto directo con el suelo.
- 5- Al conectar o desconectar las mangueras hidráulicas de la sembradora, evite que los extremos toquen el suelo. Antes de conectar las mangueras hidráulicas, limpie las conexiones con un paño limpio y libre de pelusas (**no utilice estopa**).
- 6- Reemplace todos los avisos adhesivos, principalmente los de advertencia que falten o estén dañados. Asegúrese que todos conozcan la importancia de los mismos y los peligros de accidente si no se siguen las instrucciones.
- 7- Recomendamos lavar la sembradora sólo con agua al comienzo de una nueva siembra.



ATENCIÓN | *No utilice productos químicos para lavar la sembradora, ya que esto puede dañar la pintura y los avisos adhesivos de la misma.*

CONSERVACIÓN DE LA SEMBRADORA - PARTE I

Para extender la vida útil y la apariencia de la **SPDE CXP** por más tiempo, siga estas instrucciones:

- 1- Los fertilizantes y sus aditivos son altamente corrosivos y su formulación es cada vez más agresiva para los componentes de la sembradora.
- 2- Lave y limpie todos los componentes de la sembradora durante y al final de la temporada de trabajo.
- 3- Utilice productos neutros para limpiar la sembradora, siguiendo las pautas de seguridad y manejo proporcionadas por el fabricante.
- 4- Realice siempre el mantenimiento en los horarios indicados en este manual.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN DE LA SEMBRADORA - PARTE II

Las prácticas y cuidados abajo si adoptados por el propietario o el operador hacen la diferencia para la conservación de la **SPDE CXP**.

- 1- Cuidado al realizar el lavado con alta presión; no dirigir el chorro de agua directamente en los conectores y componentes eléctricos. Aísle todos los componentes eléctricos;
- 2- Utilice sólo agua y detergente NEUTRO (pH igual a 7);
- 3- Aplique el producto siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante, sobre la superficie y la secuencia correcta, respetando el tiempo de aplicación y lavado;
- 4- Manchas y suciedades no removidas con los productos, deben ser removidas con la ayuda de una esponja.
- 5- Enjuague la máquina con agua limpia para eliminar todos los residuos de productos químicos.
- 6- No utilice:
 - Detergentes con principio activo básico (pH superior a 7), pueden dañar/manchar la pintura de la sembradora.
 - **Detergentes con principio activo ácido (pH menor que 7), actúan como decapante/removedor de zinc (la protección de las piezas contra oxidación).**
- 8- Después del secado, lubrique todos los engrasadores de acuerdo con las recomendaciones del manual del operador.
- 9- Rocíe todas las máquinas, especialmente las piezas galvanizadas, con aceite protector, siguiendo las pautas de aplicación del fabricante. El protector también evita que la suciedad se adhiera a la máquina, lo que facilita los lavados posteriores.
- 10- Observe el tiempo de curado (absorción) y los intervalos de aplicación recomendados por el fabricante.

ATENCIÓN

No use ningún otro aceite para proteger la sembradora (aceite hidráulico usado, aceite "diésel, aceite de ricino, queroseno, etc.).

IMPORTANTE

Recomendamos los siguientes aceites protectores:

- Bardahl: Agro protector 200 o 300
- ITWChemical: Zoxol DW Serie 4000

NOTA

Si se ignoran las medidas de conservación anteriores, se puede perder la garantía de los componentes pintados o galvanizados que pueden oxidarse.




- 7- Deje que la máquina se seque a la sombra para que no se acumule agua en sus componentes. El secado demasiado rápido puede causar manchas en su pintura.


LIMPIEZA DEL CONDUCTOR FERTISYSTEM (FIGURAS 70)

No deje fertilizante en el depósito después de la siembra. Para realizar la limpieza, proceda de la siguiente manera:

1- Retire la boquilla (1) a través del acoplamiento rápido (2).





2- Retire el resorte sin fin (3), jalándolo a través de la argolla del tubo fijador (4), retirando también el anillo de bloqueo (5).



Figuras 70

3- Después de la limpieza, coloque nuevamente el resorte sin fin (6) junto con el anillo de bloqueo (7) a través del tubo fijador (8), prestando atención para que ambos queden bien colocados en la base del eje de accionamiento (10).



Figuras 70



ATENCIÓN


Mantenga el resorte sin fin junto con el anillo de bloqueo. Este procedimiento evitará que se dañe la tapa transversal cuando no se utilice el dosificador con fertilizante o durante el transporte de la sembradora. La falta del anillo de bloqueo puede provocar daños en el sistema de distribución del fertilizante y/o en la transmisión de la sembradora.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

TUBO DE MANTENIMIENTO PARA CONDUCTOR FERTISYSTEM (FIGURAS 71)


La sembradora **SPDE CXP**, cuando se adquiere con el conductor Fertisystem, incluye un tubo de mantenimiento (1) para realizar reparaciones o cambios del resorte sin fin, sin la necesidad de retirar el fertilizante de la caja.




Tubo Mantenimiento
Código: 60203900930

Para realizar el mantenimiento del conductor fertisystem, proceda de la siguiente manera:

- 1- Retire la boquilla de descarga (2) del conductor fertisystem (3), accionando los clips de cierre rápido (4).



- 2- A continuación, introduzca el tubo de mantenimiento (1) a través de movimientos giratorios, desplazando el fertilizante hasta el fondo del dosificador. A continuación, realice el mantenimiento necesario.




NOTA

El tubo de mantenimiento (1) presenta un ángulo de corte en el extremo para facilitar esta operación.


TUBO BLOQUEADOR PARA CONDUCTOR FERTISYSTEM (FIGURAS 72)

La sembradora **SPDE CXP**, cuando se adquiere con el conductor Fertisystem, incluye un tubo bloqueador para que no se produzca la distribución del fertilizante cuando sea necesario aislar algunas líneas de siembra.




Tubo Bloqueador
Código: 60203900913

A continuación, retire el resorte sin fin (5) y el anillo de bloqueo (6) del conductor Fertisystem (3).




Luego introduzca el tubo bloqueador (1) y coloque nuevamente la boquilla de descarga (2).




RESORTE Y TAPAS (OPCIONALES) CONDUCTOR FERTISYSTEM (FIGURAS 73)

La sembradora **SPDE CXP** sale de fábrica montada con resorte sin fin de paso 2", sin embargo en su embalaje incluye un resorte sin fin de paso 1". La misma puede entregarse también con resorte sin fin de paso 3/4" (**opcional**).


La sembradora **SPDE CXP** sale de fábrica con la tapa de salida transversal (estándar), sin embargo puede entregarse con otros dos modelos de tapas de salida (**opcionales**).




Resorte sin-fin (Paso 3/4")
Código: 60203700418



Resorte sin-fin (Paso 1")
Código: 60203700426



Tapa Fertipó
Código: 60203900530



Tapa de Alta Salida
Código: 60203900522

NOTA


Abastezca el depósito de fertilizante siempre en el lugar de trabajo. Evite cualquier tipo de impureza dentro del depósito de fertilizante. Realice diariamente la medición de la dosificación.

OPCIONALES

La sembradora **SPDE CXP** cuenta con componentes opcionales que pueden adquirirse de acuerdo con la necesidad de trabajo. Entre ellos se encuentran:

CARRO DE LA RUEDA COMPACTADORA CPL HIERRO (FIGURAS 74)

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|--|
| 01 | 51240105776 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl de Hierro Derecha |
| 02 | 51240105784 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl de Hierro Izquierda |




Figuras 74

RUEDAS COMPACTADORAS CPL (FIGURAS 75)

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|--|
| 01 | 51240103781 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl Cóncava |
| 02 | 51240103790 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl Convexa |

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|---|
| 03 | 51240103803 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl Lisa |
| 04 | 51240103811 | Carro de la Rueda Compactadora Cpl en "V" |



Figuras 75


La sembradora **SPDE CXP** cuenta con componentes opcionales que pueden adquirirse de acuerdo con la necesidad de trabajo. Entre ellos se encuentran:

ARO LIMITADOR CON LIMPIADOR (FIGURAS 76)

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|--|
| 01 | 52880100564 | Aro Limitador Derecho (Profundidad 20mm) |
| 02 | 52880100572 | Aro Limitador Izquierdo (Profundidad 20mm) |

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|--|
| 03 | 52880100548 | Aro Limitador Derecho (Profundidad 40mm) |
| 04 | 52880100556 | Aro Limitador Izquierdo (Profundidad 40mm) |

| Item | Código | Descripción |
|------|-------------|--|
| 05 | 52880100580 | Aro Limitador Derecho (Profundidad 55mm) |
| 06 | 52880100599 | Friso Limitador Esquerdo (Profundidade 55mm) |



Figuras 76

OPCIONALES

OPCIONALES

La sembradora **SPDE CXP** cuenta con componentes opcionales que pueden adquirirse de acuerdo con la necesidad de trabajo. Entre ellos se encuentran:

KIT CONJUNTO PARA TRANSPORTE LATERAL MECÁNICO (FIGURA 77)

| Modelos | Códigos |
|-----------------------------|-------------|
| SPDE CXP 3000 / 4000 / 5000 | 50921337547 |




Figura 77

KIT CONJUNTO PARA TRANSPORTE LATERAL HIDRÁULICO (FIGURA 78)

| Modelos | Códigos |
|----------------------|-------------|
| SPDE CXP 3000 | 50921339515 |
| SPDE CXP 4000 / 5000 | 50921339523 |




Figura 78

La sembradora **SPDE CXP** cuenta con componentes opcionales que pueden adquirirse de acuerdo con la necesidad de trabajo. Entre ellos se encuentran:

DEPÓSITO DE GRANOS FINOS CPL (FIGURA 79)

| Modelos | Descripción | Códigos |
|---------------|-------------|-------------|
| SPDE CXP 3000 | Único | 50920104204 |

| Modelos | Descripción | Códigos |
|---------------|-------------|-------------|
| SPDE CXP 5000 | Derecho | 50920104336 |
| SPDE CXP 5000 | Izquierdo | 50920104344 |

| Modelos | Descripción | Códigos |
|---------------|-------------|-------------|
| SPDE CXP 4000 | Derecho | 50920104298 |
| SPDE CXP 4000 | Izquierdo | 50920104301 |




Figura 79

SISTEMA DE MARCADOR DE LÍNEA CON BALIZA CPL (FIGURA 80)

| Modelos | Códigos |
|---------------|-------------|
| SPDE CXP 3000 | 55280103925 |
| SPDE CXP 4000 | 55280103933 |
| SPDE CXP 5000 | 55280103941 |




Figura 80

OPCIONALES

OPCIONALES

La sembradora **SPDE CXP** cuenta con componentes opcionales que pueden adquirirse de acuerdo con la necesidad de trabajo. Entre ellos se encuentran:

SISTEMA ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA)

(FIGURA 81)

SPDE CXP se puede adquirir opcionalmente con el sistema **ETD** (Electronic Dosing Table). **ETD** es un dispositivo electrónico que se puede conectar a sembradoras, sembradoras y fertilizantes para ayudar al operador a establecer la mejor relación de transmisión para que se produzca la dosificación correcta de semillas y fertilizantes, de acuerdo con las necesidades de cada área / parcela, en función de los ajustes realizado previamente en campo y calibraciones antes de la siembra. Permite realizar otras funciones adicionales como el registro de hectáreas plantadas, horas efectivamente trabajadas y velocidades de siembra por encima de lo especificado, y esta importante información se registra y muestra en el display del dispositivo electrónico **ETD**.




Figura 81

ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA)



ATENCIÓN

Para utilizar la ETD (tabla de dosificación electrónica), consulte el manual de instrucciones en las páginas siguientes.

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL**• Presentación**


ETD es un dispositivo electrónico que se puede conectar a sembradoras, sembradoras y fertilizantes para ayudar al operador a establecer la mejor relación de transmisión para que se produzca la dosificación correcta de semillas y fertilizantes, de acuerdo con las necesidades de cada área / parcela, en función de los ajustes. realizado previamente en campo y calibraciones antes de la siembra. Permite realizar otras funciones adicionales como el registro de hectáreas plantadas, horas efectivamente trabajadas y velocidades de siembra por encima de lo especificado, y esta importante información se registra y muestra en el display del dispositivo electrónico **ETD**.

MANUAL ETD

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL


• Montaje de los imanes en el eje principal

Los imanes (1) deben instalarse en el eje primario de la sembradora, después del trinquete de parada, ya que este no contará las horas y hectáreas cuando la máquina está en transporte. Se debe instalar un imán en cada cara del eje (3), asegurándolos con dos abrazaderas de nailon (4) para que queden correctamente fijados y colocados (4).



• Montaje del sensor de velocidad


Montar el sensor (1) sobre el soporte (2) fijándolo por las tuercas (3) según la imagen (4).



MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Instalación del sensor de velocidad

Fije el soporte del sensor (1) al chasis de la máquina (2) con el tornillo M8x30 (3) asegurándose de que la distancia entre el sensor y los imanes sea inferior a 3 mm (4). Es extremadamente importante alinear el sensor de velocidad y los imanes en el eje primario (5).



• Identificación



- A - Monitor
- B - Tecla Función
- C - Disminuir artículo
- D - Iniciar sesión
- E - Aumentar artículo

El ETD tiene cuatro teclas

Tecla de función F
La tecla de función F se utiliza para cambiar entre las cuatro funciones principales del ETD, que son:

- F1: Tasa de semilla
- F2: Tasa de fertilizante
- F3: Contador de horas
- F4: Hectómetro

Dentro de los menús, la tecla Función F asume la función "atrás", lo que facilita la navegación.

Teclas

Las teclas ▼ y ▲ se utilizan para aumentar e disminuir elementos numéricos en la interfaz. El icono con flechas arriba y abajo de la interfaz indica el elemento que se controlará con las teclas.



Teclas ►
La tecla ► se utiliza como una función de "entrada". Esta tecla le permite ingresar las opciones que se muestran en la esquina inferior derecha de la interfaz.

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL


• Menú de configuración

Se puede acceder al menú de configuración (1) a través de la tecla de función F, cuando se presiona durante más de 2 segundos.

El menú de configuración tiene 7 elementos. Las teclas  (2) se utilizan para navegar entre los elementos del menú.



A tecla Selec.  (3) é utilizada para seleccionar o item em destaque. Basta um clique na tecla "F" (4) para sair do menu configurações.



Para seleccionar el inicio de la calibración, haga clic en "Sí"  (1).

• Calibración del sensor



Al iniciar la calibración del sensor (2), la máquina debe moverse exactamente 100 metros (3) y detenerse.


El número de pulsos (4) contados por el sensor se muestra en la pantalla. Para completar la calibración, el operador debe presionar la tecla  (5) "Listo".

La calibración del sensor es importante para que el ETD determine el número de hectáreas trabajadas, la velocidad de trabajo de la máquina y también la distancia recorrida en la calibración del fertilizante.

Si durante el desplazamiento no se muestra el número de pulsos correspondientes al final de los 100m, es posible que se haya producido el desplazamiento del sensor o imanes, imposibilitando la lectura de los pulsos durante el desplazamiento. En este caso, es necesario ajustar estos componentes según el esquema de montaje, punto 4 "INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD", página anterior.

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Máquina



En la configuración de la máquina (1), haga clic en 'Seleccionar' ► (2) para informar el número de líneas mediante los botones ◄► (3).



Número de líneas, rango de valores: 01 ~ 80.

Después de seleccionar el número de líneas contenidas en la máquina, presione la tecla 'Prox' ► (4) para seleccionar el espaciado de línea usando los botones ◄► (5).

• Calibración del sensor



Al hacer clic en "Guardar" ► (6), el sistema guarda la configuración y muestra el siguiente mensaje.



Esta información es muy importante para la presentación de las hectáreas trabajadas y también para la calibración de dosis de fertilizantes.


MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Tasa de semilla

La función **Seed Rate** no se utiliza en sembradoras de grano fino.




• Tasa de fertilizante - Parte I



La pantalla F2 (1) indica la dosis de fertilizante (2) en kg por hectárea obtenida con una relación de transmisión específica. Las dosis de fertilizante se calculan de acuerdo con la calibración del fertilizante, la configuración del engranaje (3) ▼ y ▲ el espacio entre líneas. Las teclas y (4) permiten al usuario navegar entre las opciones de tasa en Kg / ha.


Tasa de Fertilizante: ETD



MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Tasa de fertilizante - Parte II

El menú de dosis de fertilizante tiene dos elementos: Cálculo total (5) y Calibrar fertilizante (6).




• Cálculo total

En el cálculo total (5), el usuario puede calcular la cantidad de fertilizante total en toneladas (8) necesarias para plantar un área determinada, en hectáreas. La última dosis de fertilizante seleccionada en la pantalla de la función F2 (9), seleccionada con la tecla \blacktriangleup (10) se utiliza como referencia para el cálculo.



• Calibrar fertilizante - Parte I

La calibración del fertilizante (11) tiene 3 pasos. Primero, debe informar la relación de transmisión (12) utilizada en la máquina en el momento de la calibración. **EJEMPLO:** En SPEED BOX configurar la opción Mot 6 y Mov F, luego ingresar la misma configuración en el ETD; luego caminar 50 m recogiendo al menos 3 salidas de fertilizante, hacer el promedio e ingresar el valor en la tabla electrónica).




MANUAL ETD

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL


• Calibrar fertilizante - Parte II

En la siguiente pantalla, el operador debe caminar con la máquina recogiendo el fertilizante a una distancia superior a 50 metros (1). Es importante que el sensor ya esté calibrado para que la distancia recorrida se mida correctamente. La distancia recorrida se muestra instantáneamente (2).




Después de cubrir la distancia requerida, haga clic en Listo (3).

NOTA: La distancia mínima a recorrer es de 50 metros, si esta distancia es insuficiente no se habilitará la pantalla para ingresar el peso de la colección y se desplegará la siguiente advertencia:




En la siguiente pantalla (1) se reporta el peso total del fertilizante recolectado (2) en una fila o el promedio de la recolección, siempre en gramos.




Fertilizante recolectado, rango: 10 ~ 9000 gramos.

Al hacer clic en "Aceptar" (3) se muestra el mensaje "calibración completa".



MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• F3 Contador de horas




La pantalla F3 (1) indica el número total de horas (2) de trabajo con el ETD en tres parciales (3), que se pueden relacionar con las teclas  (4).

Para restablecer un cierto parcial, la tecla Reset (5) debe mantenerse presionada durante más de 2 segundos.

Las horas contadas se refieren únicamente al tiempo que la máquina estuvo en funcionamiento efectivo, es decir, con el trinquete puesto. Portanto, no se contabilizarán las horas de manipulación del ETD o de desplazamiento con la máquina en posición de transporte.

• F4 Hectómetro



La pantalla F4 (1) indica el total de hectáreas trabajadas (2) con la ETD, también en 3 parciales (3), que se pueden seleccionar mediante las teclas  (4).

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Menú de configuración

Se puede acceder al menú de configuración (1) a través de la tecla de función F, cuando se presiona durante más de 2 segundos.

El menú de configuración tiene 7 elementos. Las teclas  (2) se utilizan para navegar entre los elementos del menú.



La tecla Seleccionar.  (3) se utiliza para seleccionar el elemento resaltado. Simplemente haga clic en la tecla "F" (4) para salir del menú de configuración.



Para seleccionar el inicio de la calibración, haga clic en "Sí"  (1).

• Calibración del sensor - Parte I




Al iniciar la calibración del sensor (2), la máquina debe moverse exactamente 100 metros (3) y detenerse.

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL**• Calibración del sensor - Parte II**

El número de pulsos (4) contados por el sensor se muestra en la pantalla. Para completar la calibración, el operador debe presionar la tecla (5) ► “Listo”.

La calibración del sensor es importante para que el ETD determine el número de hectáreas trabajadas, la velocidad de trabajo de la máquina y también la distancia recorrida en la calibración del fertilizante.

Si durante el desplazamiento no se muestra el número de pulsos correspondientes al final de los 100m, es posible que se haya producido el desplazamiento del sensor o imanes, imposibilitando la lectura de los pulsos durante el desplazamiento. En este caso, es necesario realizar el ajuste de estos componentes según el esquema de montaje, punto 4 “INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD”, página 85.

• Máquina - Parte I

En la configuración de la máquina (1), haga clic en ‘Seleccionar’ ► (2) para informar el número de líneas mediante los botones ◀▶ (3).



Número de líneas, rango de valores: 01 ~ 80.

Después de seleccionar el número de líneas contenidas en la máquina, presione la tecla ‘Prox’ ► (4) para seleccionar el espaciado de línea usando los botones ◀▶ (5).

MANUAL DE OPERACIÓN ETD (TABLA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA) - OPCIONAL

• Máquina - Parte II




Al hacer clic en “Guardar” ► (6), el sistema guarda la configuración y muestra el siguiente mensaje.




Esta información es muy importante para la presentación de las hectáreas trabajadas y también para la calibración de dosis de fertilizantes.

• Tiempo por encima de la velocidad máxima




Al hacer clic en “Seleccionar” ► (2) en la configuración de “Velocidad” (1) se mostrará cuántas horas (4) la máquina ha estado trabajando por encima de la velocidad límite (3).



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (FIGURAS 82)

- 1- Para consultar el catálogo de piezas o solicitar la asistencia técnica de Baldan, identificar siempre el modelo (1), número de serie (2) y fecha de fabricación (3), que se encuentra en la etiqueta de identificación (4) de la sembradora.
- 2- **EXIJA SIEMPRE PIEZAS ORIGINALES BALDAN.**

Figuras 82



Complete los datos a continuación para contar siempre con la información correcta sobre la vida de su sembradora.

Propietario: _____

Distribuidor: _____

Estancia: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Nº Certificado Garantía: _____


Modelo: _____

Nº de Série: _____

Fecha de la Compra: _____ NF. Nº: _____

ATENCIÓN

Los dibujos y figuras contenidos en este manual de instrucciones son meramente ilustrativos. Para permitir una mejor visión y dar instrucciones detalladas, en algunos dibujos fueron retirados los dispositivos de seguridad (tapas, protecciones, etc.). Nunca utilice la sembradora sin estos dispositivos.



PUBLICACIONES

Código: 60550106011
CPT: SPDEEXP05818



CONTACTO

En caso de duda póngase en contacto con departamento de Postventa.
Teléfono: 0800-152577
Correo electrónico: posventa@baldan.com.br

IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE GARANTIA

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, garantiza el funcionamiento normal de los productos al distribuidor por un período de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega que consta en la factura de venta del distribuidor al primer consumidor final.

Durante este período es responsabilidad de **BALDAN** reparar defectos de material y/o fabricación, quedando a cargo del distribuidor los gastos de mano de obra, transporte y otros costos.

Durante el período de garantía la solicitud y reemplazo de eventuales partes defectuosas debe ser realizada en el distribuidor de la región, que enviará la pieza defectuosa para análisis en **BALDAN**. De no ser posible este procedimiento y habiendo sido agotadas todas las posibilidades de resolución por parte del distribuidor, el mismo debe solicitar el apoyo de la Asistencia Técnica de la **BALDAN**, a través de formulario específico enviado a los distribuidores.

Después del análisis por parte de la Asistencia Técnica de Baldan de las piezas reemplazadas, y constatado que no se trató de un problema de garantía, los costos relacionados al reemplazo serán responsabilidad del distribuidor, así como los costos de material, viaje incluyendo estadía y alimentación, accesorios, lubricante utilizado y otros gastos derivados de la solicitud a la Asistencia Técnica, quedando la empresa **BALDAN** autorizada a efectuar la respectiva facturación a nombre del distribuidor.

Cualquier reparación a ser realizada por parte del distribuidor en el producto que se encuentra dentro del plazo de garantía, sólo será autorizada por **BALDAN** mediante presentación previa de presupuesto describiendo piezas y mano de obra a ser ejecutada.

Este acuerdo pierde su validez si el producto es sometido a reparaciones o modificaciones realizadas por agentes o distribuidores que no pertenezcan a la red de **BALDAN**, así como la aplicación de piezas o componentes no originales del producto adquirido por el usuario.

Esta garantía se anula si se constata que el defecto o daño es consecuencia del uso indebido del producto, el incumplimiento de las instrucciones o la inexperiencia del operador.

Queda establecido que la presente garantía no cubre neumáticos, depósitos de polietileno, cardanes, componentes hidráulico, etc., que son componentes garantizados por sus fabricantes.

Los defectos de fabricación y/o material, objeto de este acuerdo de garantía, no constituyen, de ninguna manera, motivo para rescisión de contrato de compraventa, o indemnización de cualquier naturaleza.

BALDAN se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejorar las características técnicas de sus productos, sin previo aviso, y sin represente obligación de proceder de esta manera con los productos fabricados anteriormente.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este implemento fue preparado cuidadosamente por la organización de venta y todas sus partes inspeccionadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** Se ha informado al usuario sobre los término de garantía vigentes e instruido al mismo en relación al uso y cuidado de mantenimiento.
- Confirмо que fui informado sobre los términos de garantía vigentes y he sido instruido en relación al uso y mantenimiento correcto del implemento.

Implemento: _____

Nº de Serie: _____

Fecha: _____ Nº Fiscal: _____

Distribuidor: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ CEP: _____

Proprietario: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____ Número: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Correo electrónico: _____

Fecha de la venta: _____

Firma / Sello del distribuidor _____

1ª - Proprietario

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este implemento fue preparado cuidadosamente por la organización de venta y todas sus partes inspeccionadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** Se ha informado al usuario sobre los términos de garantía vigentes e instruido al mismo en relación al uso y cuidado de mantenimiento.
- Confirмо que fui informado sobre los términos de garantía vigentes y he sido instruido en relación al uso y mantenimiento correcto del implemento.

Implemento: _____

Nº de Serie: _____

Fecha: _____ Nº Fiscal: _____

Distribuidor: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ CEP: _____

Proprietario: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____ Número: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Correo electrónico: _____

Fecha de la venta: _____

Firma / Sello del distribuidor _____

2ª - Distribuidor

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este implemento fue preparado cuidadosamente por la organización de venta y todas sus partes inspeccionadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** Se ha informado al usuario sobre los términos de garantía vigentes e instruido al mismo en relación al uso y cuidado de mantenimiento.
- Confirмо que fui informado sobre los términos de garantía vigentes y he sido instruido en relación al uso y mantenimiento correcto del implemento.

Implemento: _____

Nº de Serie: _____

Fecha: _____ Nº Fiscal: _____

Distribuidor: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ CEP: _____

Proprietario: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____ Número: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Correo electrónico: _____

Fecha de la venta: _____

Firma / Sello del distribuidor _____

3ª - Fabricante

Por favor, enviar esta vía con los datos completos a BALDAN en un plazo máximo de 15 días.

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.
Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-900 | Matão-SP | Brasil
Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br
Exportação: Fone: 55 16 3321-6500 | Fax: 55 16 3382-4212 | 3382-2480
e-mail: export@baldan.com.br



EL SELLO SERÁ PAGO POR:

CARTÃO-RESPUESTA
NO ES NECESARIO SELLAR

1.74.05.0059-5
AC MATÃO
ECT/DR/SP



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br